


15370 Barranca Parkway Irvine, CA 92618-2215 EE.UU.

DTC1000/DTC4000 GUÍA DEL USUARIO



P/N L001417, Revisión 1,2

Guía del usuario de la impresora/codificadora de tarjetas DTC1000/DTC4000 Card, © 2010 propiedad de HID Global Corporation. Todos los derechos reservados.

Se otorga un permiso exclusivo a los revendedores autorizados de los productos HID Global para reproducir y distribuir este documento de copyright a los clientes de HID Global autorizados que hayan firmado un acuerdo de confidencialidad con respecto al uso privado y restrictivo de dicho documento.

Se actualizará el número de revisión de este documento para que refleje los cambios, correcciones, actualizaciones y mejoras del mismo.

Número de control de revisión	Fecha	Título del documento
Revisión 1,2	Agosto de 2010	DTC1000/DTC4000 Guía del usuario de la impresora/codificadora de tarjetas

Marcas de productos y exenciones de responsabilidad

HID, HID Global y Fargo son las marcas de productos o marcas registradas de HID Global Corporation en Estados Unidos y en otros países.

La información contenida en este documento aparece TAL Y COMO ES sin garantía alguna.

HID Global rechaza toda garantía y condición respecto a la información contenida en el presente documento, incluidas las garantías implícitas de comercialización, idoneidad para un propósito particular, derecho de propiedad e incumplimiento.

HID Global no se hace responsable en ningún caso, ya sea mediante contrato, agravio o de lo contrario por daños indirectos, especiales o consecuentes resultantes del uso de la información contenida en el presente documento.

Cualquier pregunta respecto a los cambios, correcciones, actualizaciones o mejoras de este documento se deben dirigir a:

Hid Global Support Services 6533 Flying Cloud Drive Eden Prairie, MN 55344 (USA) (866)607-7339 Ext #6 FAX: (952) 946-8492 www.hidglobal.com

2

Indice

Sección 1: Especificaciones Conformidad con normativas Homologaciones Estados Unidos Canadá 6 Protección medioambiental (China-RoHS) Emisiones de RF chinas tradicionales y documentos de seguridad 7 Simplified Chinese Mensajes de seguridad (léanse atentamente) Especificaciones truncionales Especificaciones de la impresora: Tarjetas en blanco Componentes de la myresora: Tarjetas en blanco Elección de una buena ubicación Elección de una buena ubicación Balastación del cartucho de cinta de impresorion (DTC1000 y DTC4000) Elección de una buena ubicación Elección de una buena ubicación Elección de una buena ubicación Elección de la myresorion (DTC1000 y DTC4000) Elección de la rajetas en blanco en el alimentador de tarjetas (DTC1000 y DTC4000) Elección de la rajetas en blanco en el alimentador de tarjetas (DTC1000 y DTC4000) Elección 3: Instalación del controlador del carterior del carterior del carterior del controlador del controlador del carterior del carterior del controlador del carterior del alimentación del controlador Elección 3: Instalación del controlador del la impresora El Controlador de Las Impresoras El Controlador de Las Impresoras El Controlador de Las Impresoras El Controlador de la aplicación Swift ID Especificación del carterior del del Especificación del E	DTC1000/DTC4000 GUÍA DEL USUARIO	1
Conformidad con normativas 5.8 Homologaciones 6.6 Estados Unidos 6.6 Estados Unidos 6.6 Estados Unidos 7.7 Emisiones de RF chinas tradicionales y documentos de seguridad 7.7 Emisiones de RF chinas tradicionales y documentos de seguridad 7.8 Emisiones de RF chinas tradicionales y documentos de seguridad 7.8 Especificaciones técnicas 7.8 Especificaciones funcionales 7.8 Especificaciones de configuración e instalación 7.8 Especificaciones de configuración e instalación 7.8 Especificación de la cincional 7.8 Especificación 7.9 Especificación	Sección 1: Especificaciones	5
Homologaciones Estados Unidos Canadá Protección medioambiental (China-RoHS) Emisiones de RF chinas tradicionales y documentos de seguridad Simplified Chinese Mensajes de seguridad ((éanse atentamente) Especificaciones fécnicas Especificaciones técnicas Especificaciones funcionales Tipos de cinta/mesa de recuento Componentes de la impresora: Tarjetas en blanco Sección 2: Procedimientos de configuración e instalación Elección de una buena ubicación Acerca de la condensación de humedad Desembalaje e inspección Instalación de la cartucho de cinta de impresión (DTC1000 y DTC4000) Instalación de la cartucho de cinta de impresión (DTC1000 y DTC4000) Instalación de la tarjeta para CR79 y CR80 Conexión de la alimentación de la impresora El Controlador de Las Impresoras El Controlador de Las Impresoras El Controlador de Las Impresoras El Controlador de la aplicación Swift ID Instalación de la aplicación Swift ID Instalación de la aplicación Swift ID Sinstalación de la aplicación Swift ID Sinstalación de la aplicación Swift ID Sección 1: Ficha opciones de instalación de la mare de Instructiones de instalación de la aplicación Swift ID Sección 4: Ficha opciones de preferencias de impresora Uso de la ficha Card (Tarjeta para DTC1000) Sección 4: Ficha opciones de preferencias de impresora Uso de la ficha Card (Tarjeta para DTC1000) Sección 4: Ficha opciones de preferencias de impresora Uso de la ficha Card (Tarjeta para DTC1000) Sección 4: Ficha opciones de preferencias de impresora Uso de la ficha Cord (Tarjeta para DTC1000) Sección 4: Ficha opciones de preferencias de impresora Sección 4: Ficha Opciones de discordion Swift ID Sección 4: Ficha Opciones de discordion Swift ID Sección 4: Ficha Opciones de discordion Swift ID Sección 4: Ficha Configuración swift ID Sección 4: Ficha Opciones de discordion Swift ID Sección 4: Ficha Opciones de discordion Swift ID Sec		
Estados Unidos Canadá Canadá Protección medicambiental (China-RoHS) Emisiones de RF chinas tradicionales y documentos de seguridad Protección medicambiental (China-RoHS) Emisiones de RF chinas tradicionales y documentos de seguridad Mensajes de seguridad (léanse atentamente) Sepecificaciones funcionales Especificaciones funcionales Ijpos de cinta/mesa de recuento Componentes de la impresora: Tarjetas en blanco Sección 2: Procedimientos de configuración e instalación Elección de una buena ubicación Racerca de la condensación de humedad Besembalaje e inspección Instalación de la cinta de impresora Instalación de la cinta de impresora (DTC1000 y DTC4000) Instalación de tarjetas en blanco en el alimentador de tarjetas (DTC1000 y DTC4000) Plastalación de la linta Impresora Sección 3: Instalación de la Tarjeta para CR79 y CR80 Conexión de la alimentación de la impresora El Controlador de Las Impresoras Sección 3: Instalación del controlador de la impresora El Controlador de la alimentación de la impresora Sección 3: Instalación de la aplicación Swift ID Instrucciones de instalación de la aplicación Swift ID Instrucciones de instalación de la aplicación Swift ID Impresora instalada en una red Impresora conectada a través de una conexión USB Opción N°. 2 Desinstalación de la aplicación Swift ID Sección 4: Ficha opciones de preferencias de impresora Uso de la ficha Card (Tarjeta) Uso de la ficha Card (Tarjeta para DTC1000) Selección de I Tolobox Uso de la ficha Cordiguración avanzada Uso de la ficha Cordiguración avanzada Uso de la ficha Cordiguración devanzada Uso de la ficha Cordiguración devanzada Uso de la ficha Color de imagen Cambio de la Color de imagen Cambio de la Gibra Cintificación mel Peffil de Colores al modelo DTC1000/4000 So de la Ficha Calibrar Imagen Generolor de Color de Colores al modelo DTC1000/4000		
Canada Protección medioambiental (China-RoHS) Emisiones de RF chinas tradicionales y documentos de seguridad Simplified Chinesse Mensajes de seguridad (léanse atentamente) Especificaciones técnicas Especificaciones técnicas Especificaciones técnicas Especificaciones funcionales Tipos de cinta/mesa de recuento Componentes de la impresora: Tarjetas en blanco 17 Sección 2: Procedimientos de configuración e instalación 18 Elección de una buena ubicación Acerca de la condensación de humedad 19 Esembalaje e inspección Instalación de la cartucho de cinta de impresión (DTC1000 y DTC4000) 19 Instalación de la cripetas en blanco en el alimentador de tarjetas (DTC1000 y DTC4000) 21 Ajuste del Tamaño de la Tarjeta para CR79 y CR80 Conexión de la alimentación de la impresora 22 El Controlador de Las Impresoras 10 El Controlador de Las Impresoras 11 Instrucciones de instalación de la aplicación Swift ID 12 Instalación de la aplicación Swift ID 13 Impresora Conectada a través de una conexión USB 13 Opción N°. 1 Opción N°. 1 Opción N°. 1 Opción N°. 2 Desinstalación de la aplicación Swift ID 13 Reglas Adicionales de la aplicación Swift ID 24 Sección 4: Ficha opciones de preferencias de impresora 25 Reglas Adicionales de la furier apara DTC1000) 26 Reglas Adicionales de la furier apara DTC1000) 27 Reglas Adicionales de la furier apara DTC1000) 28 Reglas Adicionales de la furier apara DTC1000) 29 Reglas Adicionales de la furier apara DTC1000) 29 Reglas Adicionales de la ficha Configuración avanzada 29 Rección de la ficha Card (Tarjeta) 29 Rección de la ficha Card (Tarjeta) avanzada 29 Rección de la ficha Calibrar imagen 29 Rección de la Ficha Calibrar	Estados Unidos	6
Protección medioambiental (China-RoHS) Emisiones de RF chinas tradicionales y documentos de seguridad Simplified Chinese Mensajes de seguridad (léanse atentamente) Sepecificaciones funcionales Sepecificaciones funcionales Sirjos de cinta/mesa de recuento Componentes de la impresora: Tarjetas en blanco Sección 2: Procedimientos de configuración e instalación Ilsa Cacción de una buena ubicación Acerca de la condensación de humedad Desembalaje e inspección Instalación del cartucho de cinta de impresión (DTC1000 y DTC4000) Instalación del cartucho de cinta de impresión (DTC1000 y DTC4000) Instalación del cartucho de cinta de impresión (DTC1000 y DTC4000) Instalación de la cinta Instalación de la alimentación de la impresora Sección 3: Instalación del cartucho de la la impresora Sección 3: Instalación del cartucho de la la impresora Sección 3: Instalación del cartucho de la la impresora Sección 3: Instalación del controlador de la impresora Sección 3: Instalación del controlador de la impresora Sección 3: Instalación del controlador la la impresora Sección 3: Instalación del controlador la la impresora Sección 3: Instalación del controlador Sección 4: Ficha opciones de preferencias de impresora Sección 4: Ficha opciones de preferencias de impresora Sección 4: Ficha opciones de preferencias de impresora Sección 4: Ficha Opciones de de dispositivo Sección 4: Ficha Card (Tarjeta) Selección de la ficha Card (Tarjeta) presora Selección de la ficha Card (Tarjeta para DTC1000) Sección 4:		
Emisiones de RF chinas tradicionales y documentos de seguridad Simplified Chinese Mensajes de seguridad (léanse atentamente) Especificaciones técnicas Especificaciones técnicas Especificaciones técnicas Especificaciones fécnicas Especificaciones de recuento Componentes de la impresora: Tarjetas en blanco Sección 2: Procedimientos de configuración e instalación Elección de una buena ubicación Acerca de la condensación de humedad Desembalaje e inspección Instalación de la cinta de impresión (DTC1000 y DTC4000) Instalación de la cinta de impresión (DTC1000 y DTC4000) Instalación de la cinta de impresión (DTC1000 y DTC4000) Instalación de la rajeta para CR79 y CR80 Conexión de la alimentación de la impresora Sección 3: Instalación del controlador de la impresora El Controlador de Las Impresoras Instrucciones de Instalación del controlador Ge la impresora El Controlador de Las Impresoras Instrucciones de Instalación del controlador Instrucciones de Instalación del a aplicación Swift ID Instrucciones de Instalación del a plicación Swift ID Instrucciones de Instalación del controlador Instrucciones del Instalación del controlador Instrucciones del Instalación del controlador Instrucciones del Instalación del Colores al		_
Simplified Chinese Mensajes de seguridad (léanse atentamente) Especificaciones técnicas Especificaciones funcionales Tipos de cinta/mesa de recuento Componentes de la impresora: Tarjetas en blanco 177 Sección 2: Procedimientos de configuración e instalación Elección de una buena ubicación 18 Elección de una buena ubicación 18 Elección de una buena ubicación 19 Instalación de la cinta/mesa de recuento 19 Instalación de la cinta/mesa de impresión (DTC1000 y DTC4000) 19 Instalación de la cinta 10 Instalación de la cinta 11 Instalación de la rarjeta para CR79 y CR80 12 Ajuste del Tamaño de la Tarjeta para CR79 y CR80 13 Instalación de la alimentación de la impresora 15 El Controlador de Las Impresora 16 Instrucciones de instalación del controlador de la impresora 17 Instrucciones de instalación del controlador de la impresora 18 Instrucciones de instalación del controlador 19 Impresora instalada en una red 19 Impresora instalada en una red 19 Impresora conectada a través de una conexión USB 10 Opción N°. 2 20 Desinstalación de la aplicación Swift ID 21 Sección 4: Ficha opciones de preferencias de impresora 22 Sección 4: Ficha opciones de preferencias de impresora 23 Uso de la ficha Card (Tarjeta) 24 Uso de la ficha Card (Tarjeta) para DTC1000) 25 Sección de la ficha Card (Tarjeta) para DTC1000) 26 Iso de la ficha Card (Tarjeta para DTC1000) 27 Justención de la ficha Card (Tarjeta para DTC1000) 28 Justención de la ficha Card (Tarjeta para DTC1000) 39 Justención de la ficha Card (Tarjeta para DTC1000) 30 Justención de la ficha Card (Tarjeta para DTC1000) 31 Justención de la ficha Card (Tarjeta para DTC1000) 32 Justención de la ficha Card (Tarjeta para DTC1000) 33 Justención de la ficha Card (Tarjeta para DTC1000) 34 Justención de la ficha Card (Tarjeta para DTC1000)	Emisiones de RF chinas tradicionales y documentos de seguridad	
Especificaciones fécnicas Especificaciones funcionales Tipos de cinta/mesa de recuento Componentes de la impresora: Tarjetas en blanco Sección 2: Procedimientos de configuración e instalación Elección de una buena ubicación Is Acerca de la condensación de humedad Desembalaje e inspección Instalación del cartucho de cinta de impresión (DTC1000 y DTC4000) Instalación de la cinta Instalación de la cinta Instalación de la ritura de impresión (DTC1000 y DTC4000) Instalación de la ritura de impresión (DTC1000 y DTC4000) Instalación de la ritura de impresora Instalación de la la limentación de la impresora Zección 3: Instalación del controlador de la impresora El Controlador de Las Impresoras Instrucciones de instalación del controlador Instrucciones de instalación de la aplicación Swift ID Instalación de la aplicación Swift ID Instalación N°. 1 Opción N°. 2 Desinstalación de la aplicación Swift ID Reglas Adicionales de la aplicación Swift ID Sección 4: Ficha opciones de preferencias de impresora Sección 4: Ficha opciones de preferencias de impresora Uso de la ficha Card (Tarjeta) Uso de la ficha Card (Tarjeta) Uso de la ficha Configuración Sección de la aplicación Swift ID Selección de la ficha Configuración Sección de la ficha Configuración Sección de la ficha Configuración Sección de la ficha Configuración Swift ID Selección de la ficha Configuración S		
Especificaciones fécnicas Especificaciones funcionales Tipos de cinta/mesa de recuento Componentes de la impresora: Tarjetas en blanco Sección 2: Procedimientos de configuración e instalación Elección de una buena ubicación Is Acerca de la condensación de humedad Desembalaje e inspección Instalación del cartucho de cinta de impresión (DTC1000 y DTC4000) Instalación de la cinta Instalación de la cinta Instalación de la ritura de impresión (DTC1000 y DTC4000) Instalación de la ritura de impresión (DTC1000 y DTC4000) Instalación de la ritura de impresora Instalación de la la limentación de la impresora Zección 3: Instalación del controlador de la impresora El Controlador de Las Impresoras Instrucciones de instalación del controlador Instrucciones de instalación de la aplicación Swift ID Instalación de la aplicación Swift ID Instalación N°. 1 Opción N°. 2 Desinstalación de la aplicación Swift ID Reglas Adicionales de la aplicación Swift ID Sección 4: Ficha opciones de preferencias de impresora Sección 4: Ficha opciones de preferencias de impresora Uso de la ficha Card (Tarjeta) Uso de la ficha Card (Tarjeta) Uso de la ficha Configuración Sección de la aplicación Swift ID Selección de la ficha Configuración Sección de la ficha Configuración Sección de la ficha Configuración Sección de la ficha Configuración Swift ID Selección de la ficha Configuración S	Mensajes de seguridad (léanse atentamente)	9
Ilipos de cinta/mesa de recuento Componentes de la impresora: Tarjetas en blanco Sección 2: Procedimientos de configuración e instalación Elección de una buena ubicación Acerca de la condensación de humedad Desembalaje e inspección Instalación del cartucho de cinta de impresión (DTC1000 y DTC4000) Instalación de la cinta Instalación de la cinta Instalación de tarjetas en blanco en el alimentador de tarjetas (DTC1000 y DTC4000) 22: Ajuste del Tamaño de la Tarjeta para CR79 y CR80 24: Conexión de la alimentación de la impresora 25: El Controlador de Las Impresoras 26: El Controlador de Las Impresoras Instrucciones de instalación del controlador Instrucciones de instalación del controlador Instrucciones de la palicación Swift ID 33: Instrucciones de la aplicación Swift ID 34: Impresora instalada en una red 35: Impresora Conectada a través de una conexión USB Opción Nº: 1 Opción Nº: 2 Desinstalación de la aplicación Swift ID 38: Desinstalación de la aplicación Swift ID 39: Reglas Adicionales de la aplicación Swift ID 39: Sección 4: Ficha opciones de preferencias de impresora 40: Uso de la ficha Card (Tarjeta) 40: Uso de la ficha Configuración 41: Uso de la ficha Configuración avanzada 44: Selección de la ficha Calibrar cinta 54: Selección de la ficha Configuración avanzada 45: Uso de la ficha Configuración avanzada 46: Uso de la ficha Colibrar limagen 47: Uso de la ficha Colibrar limagen 48: Cambio de la ficha Colibrar limagen 49: Cabección de la ficha Calibrar imagen 40: Conción Servición de la ficha Colibrar limagen 40: Conción Servición de la ficha Colibrar limagen 46: Conción Servición de la ficha Colibrar limagen 47: Conción Servición de la ficha Colibrar limagen 48: Cambio de la ficha Coloficación magnética	Especificaciones técnicas	10
Ilipos de cinta/mesa de recuento Componentes de la impresora: Tarjetas en blanco Sección 2: Procedimientos de configuración e instalación Elección de una buena ubicación Acerca de la condensación de humedad Desembalaje e inspección Instalación del cartucho de cinta de impresión (DTC1000 y DTC4000) Instalación de la cinta Instalación de la cinta Instalación de tarjetas en blanco en el alimentador de tarjetas (DTC1000 y DTC4000) 22: Ajuste del Tamaño de la Tarjeta para CR79 y CR80 24: Conexión de la alimentación de la impresora 25: El Controlador de Las Impresoras 26: El Controlador de Las Impresoras Instrucciones de instalación del controlador Instrucciones de instalación del controlador Instrucciones de la palicación Swift ID 33: Instrucciones de la aplicación Swift ID 34: Impresora instalada en una red 35: Impresora Conectada a través de una conexión USB Opción Nº: 1 Opción Nº: 2 Desinstalación de la aplicación Swift ID 38: Desinstalación de la aplicación Swift ID 39: Reglas Adicionales de la aplicación Swift ID 39: Sección 4: Ficha opciones de preferencias de impresora 40: Uso de la ficha Card (Tarjeta) 40: Uso de la ficha Configuración 41: Uso de la ficha Configuración avanzada 44: Selección de la ficha Calibrar cinta 54: Selección de la ficha Configuración avanzada 45: Uso de la ficha Configuración avanzada 46: Uso de la ficha Colibrar limagen 47: Uso de la ficha Colibrar limagen 48: Cambio de la ficha Colibrar limagen 49: Cabección de la ficha Calibrar imagen 40: Conción Servición de la ficha Colibrar limagen 40: Conción Servición de la ficha Colibrar limagen 46: Conción Servición de la ficha Colibrar limagen 47: Conción Servición de la ficha Colibrar limagen 48: Cambio de la ficha Coloficación magnética	Especificaciones funcionales	15
Componentes de la impresora: Tarjetas en blanco Sección 2: Procedimientos de configuración e instalación Elección de una buena ubicación Acerca de la condensación de humedad Desembalaje e inspección Instalación del cartucho de cinta de impresión (DTC1000 y DTC4000) Instalación del cartucho de cinta de impresión (DTC1000 y DTC4000) Instalación de tarjetas en blanco en el alimentador de tarjetas (DTC1000 y DTC4000) Ajuste del Tamaño de la Tarjeta para CR79 y CR80 Conexión de la alimentación de la impresora 22 Sección 3: Instalación del controlador de la impresora El Controlador de Las Impresoras 30 Instrucciones de instalación del controlador Instrucciones de instalación de la aplicación Swift ID 31 Impresora Conectada a través de una conexión USB Opción N°. 1 Opción N°. 2 Desinstalación de la aplicación Swift ID 38 Desinstalación de la aplicación Swift ID 39 Reglas Adicionales de la aplicación Swift ID 39 Sección 4: Ficha opciones de preferencias de impresora 40 Uso de la ficha Card (Tarjeta) Uso de la ficha Configuración 42 Uso de la ficha Configuración 43 Uso de la ficha Calibrar cinta 44 Selección de la ficha Calibrar cinta 45 Selección de la ficha Configuración avanzada 47 Uso de la ficha Configuración avanzada 48 Cencambio de la Selección del Perfil de Colores al modelo DTC1000/4000 49 Uso de la ficha Colibrar imagen 56 Cambio de la ficha Colibrar imagen 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58	Tipos de cinta/mesa de recuento	16
Elección de una buena ubicación Acerca de la condensación de humedad Desembalaje e inspección Instalación del cartucho de cinta de impresión (DTC1000 y DTC4000) Instalación de la cinta Instalación de la cinta Instalación de la cinta Instalación de la cinta Instalación de tarjetas en blanco en el alimentador de tarjetas (DTC1000 y DTC4000) 22 Ajuste del Tamaño de la Tarjeta para CR79 y CR80 Conexión de la alimentación de la impresora 28 Sección 3: Instalación de la otrolador de la impresora 29 El Controlador de Las Impresoras 30 Instrucciones de instalación del controlador Instrucciones de Instalación del a aplicación Swift ID 31 Instrucciones de Instalación de la aplicación Swift ID 32 Impresora instalada en una red 33 Impresora Conectada a través de una conexión USB 37 Opción N°. 1 Opción N°. 2 Desinstalación de la aplicación Swift ID 38 Reglas Adicionales de la aplicación Swift ID 39 Sección 4: Ficha opciones de preferencias de impresora 40 Uso de la ficha Card (Tarjeta) 40 Uso de la ficha Card (Tarjeta) 40 Uso de la ficha Card (Tarjeta para DTC1000) 41 Selección de la ficha Card (Tarjeta para DTC1000) 42 Uso de la ficha Card (Tarjeta para DTC1000) 43 Selección de la ficha Configuración 44 Selección de la ficha Configuración avanzada 45 Selección de la ficha Configuración avanzada 46 Uso de la ficha Configuración avanzada 47 Uso de la ficha Color de imagen 48 Cambio de la Selección del Perfil de Colores al modelo DTC1000/4000 49 Uso de la ficha Calibrar magen 40 Console la ficha Colificación magnética	Componentes de la impresora: Tarjetas en blanco	17
Elección de una buena ubicación Acerca de la condensación de humedad Desembalaje e inspección Instalación del cartucho de cinta de impresión (DTC1000 y DTC4000) Instalación de la cinta Instalación de la cinta Instalación de la cinta Instalación de la cinta Instalación de tarjetas en blanco en el alimentador de tarjetas (DTC1000 y DTC4000) 22 Ajuste del Tamaño de la Tarjeta para CR79 y CR80 Conexión de la alimentación de la impresora 28 Sección 3: Instalación de la otrolador de la impresora 29 El Controlador de Las Impresoras 30 Instrucciones de instalación del controlador Instrucciones de Instalación del a aplicación Swift ID 31 Instrucciones de Instalación de la aplicación Swift ID 32 Impresora instalada en una red 33 Impresora Conectada a través de una conexión USB 37 Opción N°. 1 Opción N°. 2 Desinstalación de la aplicación Swift ID 38 Reglas Adicionales de la aplicación Swift ID 39 Sección 4: Ficha opciones de preferencias de impresora 40 Uso de la ficha Card (Tarjeta) 40 Uso de la ficha Card (Tarjeta) 40 Uso de la ficha Card (Tarjeta para DTC1000) 41 Selección de la ficha Card (Tarjeta para DTC1000) 42 Uso de la ficha Card (Tarjeta para DTC1000) 43 Selección de la ficha Configuración 44 Selección de la ficha Configuración avanzada 45 Selección de la ficha Configuración avanzada 46 Uso de la ficha Configuración avanzada 47 Uso de la ficha Color de imagen 48 Cambio de la Selección del Perfil de Colores al modelo DTC1000/4000 49 Uso de la ficha Calibrar magen 40 Console la ficha Colificación magnética	Sección 2: Procedimientos de configuración e instalación	18
Desembalaje e inspección Instalación del cartucho de cinta de impresión (DTC1000 y DTC4000) Instalación de la cinta 20 Instalación de tarjetas en blanco en el alimentador de tarjetas (DTC1000 y DTC4000) 22 Ajuste del Tamaño de la Tarjeta para CR79 y CR80 24 Conexión de la alimentación de la impresora 28 Sección 3: Instalación del controlador de la impresora 29 El Controlador de Las Impresoras 30 Instrucciones de instalación del controlador 31 Instrucciones de instalación del controlador 31 Instrucciones de Instalación del ca aplicación Swift ID 32 Instalación de la aplicación Swift ID 33 Impresora instalada en una red 35 Impresora Conectada a través de una conexión USB 37 Opción Nº. 1 38 Opción Nº. 2 39 Desinstalación de la aplicación Swift ID 39 Reglas Adicionales de la aplicación Swift ID 39 Sección 4: Ficha opciones de preferencias de impresora 40 Uso de la ficha Card (Tarjeta) 40 Uso de la ficha Card (Tarjeta) 41 Uso de la ficha Configuración 42 Uso de la ficha Card (Tarjeta para DTC1000) 41 Selección del Ta Olbox 42 Uso de la ficha Calibrar cinta 58 Selección de la ficha Calibrar cinta 58 Selección de la ficha Configuración avanzada 47 Uso de la ficha Opciones del dispositivo 48 Uso de la ficha Color de imagen 58 Cambio de la Selección del Perfil de Colores al modelo DTC1000/4000 49 Uso de la Ficha Calibrar Imagen 40 Uso de la Ficha Codificación magnética 66 Uso de la Ficha Codificación magnética	Elección de una buena ubicación	18
Desembalaje e inspección Instalación del cartucho de cinta de impresión (DTC1000 y DTC4000) Instalación de la cinta 20 Instalación de tarjetas en blanco en el alimentador de tarjetas (DTC1000 y DTC4000) 22 Ajuste del Tamaño de la Tarjeta para CR79 y CR80 24 Conexión de la alimentación de la impresora 28 Sección 3: Instalación del controlador de la impresora 29 El Controlador de Las Impresoras 30 Instrucciones de instalación del controlador 31 Instrucciones de instalación del controlador 31 Instrucciones de Instalación del ca aplicación Swift ID 32 Instalación de la aplicación Swift ID 33 Impresora instalada en una red 35 Impresora Conectada a través de una conexión USB 37 Opción Nº. 1 38 Opción Nº. 2 39 Desinstalación de la aplicación Swift ID 39 Reglas Adicionales de la aplicación Swift ID 39 Sección 4: Ficha opciones de preferencias de impresora 40 Uso de la ficha Card (Tarjeta) 40 Uso de la ficha Card (Tarjeta) 41 Uso de la ficha Configuración 42 Uso de la ficha Card (Tarjeta para DTC1000) 41 Selección del Ta Olbox 42 Uso de la ficha Calibrar cinta 58 Selección de la ficha Calibrar cinta 58 Selección de la ficha Configuración avanzada 47 Uso de la ficha Opciones del dispositivo 48 Uso de la ficha Color de imagen 58 Cambio de la Selección del Perfil de Colores al modelo DTC1000/4000 49 Uso de la Ficha Calibrar Imagen 40 Uso de la Ficha Codificación magnética 66 Uso de la Ficha Codificación magnética	Acerca de la condensación de humedad	18
Instalación del cartucho de cinta de impresión (DTC1000 y DTC4000) Instalación de la cinta 20 Instalación de la cinta Ajuste del Tamaño de la Tarjeta para CR79 y CR80 Conexión de la alimentación de la impresora 28 Sección 3: Instalación del controlador de la impresora El Controlador de Las Impresoras 30 Instrucciones de instalación del controlador Instrucciones de Instalación del aplicación Swift ID 31 Instrucciones de Instalación del aplicación Swift ID 32 Instalación de la aplicación Swift ID 33 Impresora instalada en una red 35 Impresora Conectada a través de una conexión USB Opción Nº 1 38 Opción Nº 2 Desinstalación de la aplicación Swift ID 39 Reglas Adicionales de la aplicación Swift ID 39 Sección 4: Ficha opciones de preferencias de impresora Uso de la ficha Card (Tarjeta) Uso de la ficha Card (Tarjeta) Uso de la ficha Configuración 40 Uso de la ficha Configuración 41 Selección de la ficha Calibrar cinta Selección de la ficha Calibrar cinta Selección de la ficha Color de imagen Cambio de la Selección del Perfil de Colores al modelo DTC1000/4000 44 Uso de la Ficha Colificación magnética 66 Uso de la Ficha Colificación magnética	Desembalaje e inspección	18
Instalación de la cinta Instalación de la cinta Ajuste del Tamaño de la Tarjeta para CR79 y CR80 24 Conexión de la alimentación de la impresora 28 Sección 3: Instalación del controlador de la impresora 29 El Controlador de Las Impresoras 30 Instrucciones de instalación del controlador 31 Instrucciones de instalación del controlador 31 Instrucciones de Instalación de la aplicación Swift ID 32 Instalación de la aplicación Swift ID 33 Impresora instalada en una red 35 Impresora Conectada a través de una conexión USB 37 Opción Nº 1 38 Opción Nº 2 Desinstalación de la aplicación Swift ID 39 Reglas Adicionales de la aplicación Swift ID 39 Sección 4: Ficha opciones de preferencias de impresora 40 Uso de la ficha Card (Tarjeta) 40 Uso de la ficha Card (Tarjeta) 41 Selección del Toolbox 42 Selección de la ficha Configuración 43 Uso de la ficha Configuración 43 Selección de la ficha Cardifar cinta 44 Selección de la ficha Cardifar cinta 54 Selección de la ficha Configuración avanzada 45 Uso de la ficha Color de imagen 46 Selección de la Ficha Color de imagen 47 Uso de la Ficha Color de imagen 48 Cambio de la Selección del Perfil de Colores al modelo DTC1000/4000 49 Uso de la Ficha Calibrar Imagen 40 Uso de la Ficha Colificación magnética	Instalación del cartucho de cinta de impresión (DTC1000 y DTC4000)	19
Instalación de tarjetas en blanco en el alimentador de tarjetas (DTC1000 y DTC4000) Ajuste del Tamaño de la Tarjeta para CR79 y CR80 Conexión de la alimentación de la impresora 28 Sección 3: Instalación del controlador de la impresora El Controlador de Las Impresoras 30 Instrucciones de instalación del controlador 31 Instrucciones de Instalación de la aplicación Swift ID 32 Instalación de la aplicación Swift ID 33 Impresora instalada en una red 35 Impresora Conectada a través de una conexión USB 37 Opción N°. 1 38 Opción N°. 2 Desinstalación de la aplicación Swift ID 39 Sección 4: Ficha opciones de preferencias de impresora Uso de la ficha Card (Tarjeta) Uso de la ficha Card (Tarjeta para DTC1000) 40 Uso de la ficha Configuración 41 Selección de la ficha Calibrar cinta Selección de la ficha Calibrar inta Selección de la ficha Calibrar inta Selección de la ficha Calibrar inta Selección de la ficha Color de imagen Cambio de la Selección del Perfil de Colores al modelo DTC1000/4000 45 Uso de la ficha Colificación avanzada Uso de la ficha Color de imagen Cambio de la Selección del Perfil de Colores al modelo DTC1000/4000 46 Uso de la ficha Codificación magnética	Instalación de la cinta	20
Ajuste del Tamaño de la Tarjeta para CR79 y CR80 Conexión de la alimentación de la impresora Sección 3: Instalación del controlador de la impresora El Controlador de Las Impresoras Instrucciones de instalación del controlador Instrucciones de Instalación del controlador Instrucciones de Instalación del a aplicación Swift ID 32 Instalación de la aplicación Swift ID 33 Impresora instalada en una red 35 Impresora conectada a través de una conexión USB Opción N°. 1 38 Opción N°. 2 38 Desinstalación de la aplicación Swift ID 39 Reglas Adicionales de la aplicación Swift ID 39 Sección 4: Ficha opciones de preferencias de impresora 40 Uso de la ficha Card (Tarjeta) 41 Uso de la ficha Card (Tarjeta para DTC1000) 42 Uso de la ficha Configuración 43 Uso de la ficha Calibrar cinta 44 Selección de la ficha Calibrar cinta 45 Selección de la ficha Configuración avanzada 46 Selección de la ficha Configuración avanzada 47 Uso de la ficha Color de imagen 48 Cambio de la Selección del Perfil de Colores al modelo DTC1000/4000 49 Uso de la ficha Colificación magnética	Instalación de tarjetas en blanco en el alimentador de tarjetas (DTC1000 y DTC4000)	22
Conexión de la alimentación de la impresora Sección 3: Instalación del controlador de la impresora El Controlador de Las Impresoras 30. Instrucciones de instalación del controlador Instrucciones de Instalación de la aplicación Swift ID 31. Instalación de la aplicación Swift ID 32. Instalación de la aplicación Swift ID 33. Impresora instalada en una red 34. Impresora instalada en una red 35. Impresora Conectada a través de una conexión USB Opción N°. 1 38. Opción N°. 2 Desinstalación de la aplicación Swift ID Reglas Adicionales de la aplicación Swift ID Sección 4: Ficha opciones de preferencias de impresora Uso de la ficha Card (Tarjeta) Uso de la ficha Card (Tarjeta para DTC1000) Selección del Toolbox Uso de la ficha Configuración Uso de la ficha Cardifuración Uso de la ficha Cardifuración Uso de la ficha Calibrar cinta Selección de la ficha Calibrar cinta Selección de la ficha Configuración avanzada Uso de la ficha Opciones del dispositivo Uso de la ficha Color de imagen Cambio de la Selección del Perfil de Colores al modelo DTC1000/4000 Uso de la ficha Coldificación magnética 46. Uso de la ficha Coldificación magnética	Ajuste del Tamaño de la Tarjeta para CR79 y CR80	24
El Controlador de Las Impresoras Instrucciones de instalación del controlador Instrucciones de Instalación del controlador Instrucciones de Instalación del la aplicación Swift ID Instalación de la aplicación Swift ID Impresora instalada en una red Impresora Conectada a través de una conexión USB Opción Nº. 1 Opción Nº. 2 Desinstalación de la aplicación Swift ID Reglas Adicionales de la aplicación Swift ID Sección 4: Ficha opciones de preferencias de impresora Uso de la ficha Card (Tarjeta) Uso de la ficha Card (Tarjeta para DTC1000) Selección del Toolbox Uso de la ficha Configuración Uso de la ficha Colibrar cinta Selección de la ficha Configuración avanzada Uso de la ficha Color de imagen Cambio de la Selección del Perfil de Colores al modelo DTC1000/4000 Uso de la Ficha Calibrar Imagen Uso de la ficha Codificación magnética	Conexión de la alimentación de la impresora	28
El Controlador de Las Impresoras Instrucciones de instalación del controlador Instrucciones de Instalación del controlador Instrucciones de Instalación del la aplicación Swift ID Instalación de la aplicación Swift ID Impresora instalada en una red Impresora Conectada a través de una conexión USB Opción Nº. 1 Opción Nº. 2 Desinstalación de la aplicación Swift ID Reglas Adicionales de la aplicación Swift ID Sección 4: Ficha opciones de preferencias de impresora Uso de la ficha Card (Tarjeta) Uso de la ficha Card (Tarjeta para DTC1000) Selección del Toolbox Uso de la ficha Configuración Uso de la ficha Colibrar cinta Selección de la ficha Configuración avanzada Uso de la ficha Color de imagen Cambio de la Selección del Perfil de Colores al modelo DTC1000/4000 Uso de la Ficha Calibrar Imagen Uso de la ficha Codificación magnética	Sección 3: Instalación del controlador de la impresora	29
Instrucciones de Instalación del controlador Instrucciones de Instalación de la aplicación Swift ID Instalación de la aplicación Swift ID Instalación de la aplicación Swift ID Impresora instalada en una red Impresora Conectada a través de una conexión USB Opción N°. 1 Opción N°. 2 Desinstalación de la aplicación Swift ID Reglas Adicionales de la aplicación Swift ID Reglas Adicionales de la aplicación Swift ID Sección 4: Ficha opciones de preferencias de impresora Uso de la ficha Card (Tarjeta) Uso de la ficha Card (Tarjeta para DTC1000) Selección del Toolbox Uso de la ficha Configuración Uso de la ficha Configuración Uso de la ficha Calibrar cinta Selección de la ficha Calibrar cinta Selección de la ficha Configuración avanzada Uso de la ficha Configuración avanzada Uso de la ficha Color de imagen Cambio de la Selección del Perfil de Colores al modelo DTC1000/4000 64 Uso de la Ficha Calibrar Imagen Uso de la ficha Colificación magnética	FI Controlador de Las Impresoras	30
Instrucciones de Instalación de la aplicación Swift ID Instalación de la aplicación Swift ID Impresora instalada en una red Impresora Conectada a través de una conexión USB Opción N°. 1 Opción N°. 2 Desinstalación de la aplicación Swift ID Reglas Adicionales de la aplicación Swift ID Sección 4: Ficha opciones de preferencias de impresora Uso de la ficha Card (Tarjeta) Uso de la ficha Card (Tarjeta) para DTC1000) Selección del Toolbox Uso de la ficha Configuración Uso de la ficha Configuración Uso de la ficha Card (Tarjeta para DTC1000) Selección del Toolbox Uso de la ficha Card (Tarjeta para DTC1000) Selección del Toolbox Uso de la ficha Configuración Uso de la ficha Configuración de eventos Selección de la ficha Calibrar cinta Selección de la ficha Configuración avanzada Uso de la ficha Opciones del dispositivo Uso de la ficha Color de imagen Cambio de la Selección del Perfil de Colores al modelo DTC1000/4000 Uso de la Ficha Calibrar Imagen Uso de la ficha Codificación magnética	Instrucciones de instalación del controlador	31
Instalación de la aplicación Swift ID	Instrucciones de Instalación de la aplicación Swift ID	32
Impresora Instalada en una red	Instalación de la aplicación Swift ID	34
Impresora Conectada a traves de una conexion USB	Impresora instalada en una red	35
Opción N°. 1 Opción N°. 2 Desinstalación de la aplicación Swift ID Reglas Adicionales de la aplicación Swift ID Sección 4: Ficha opciones de preferencias de impresora Uso de la ficha Card (Tarjeta) Uso de la ficha Card (Tarjeta) Uso de la ficha Cord (Tarjeta para DTC1000) Selección del Toolbox Uso de la ficha Configuración Uso de la ficha Configuración Uso de la ficha Calibrar cinta Selección de la ficha Calibrar cinta Selección de la ficha Cinfiguración avanzada Uso de la ficha Opciones del dispositivo Uso de la ficha Color de imagen Cambio de la Selección del Perfil de Colores al modelo DTC1000/4000 Uso de la ficha Calibrar Imagen Uso de la ficha Codificación magnética	Impresora Conectada a través de una conexión USB	37
Opcion N*. 2	Opción N°. 1	38
Desinstalación de la aplicación Swift ID		
Reglas Adicionales de la aplicación Swift ID		
Uso de la ficha Card (Tarjeta)	Reglas Adicionales de la aplicación Swift ID	39
Uso de la ficha Card (Tarjeta)	Sección 4: Ficha opciones de preferencias de impresora	40
Selección del Toolbox	Uso de la ficha Card (Tarieta)	40
Selección del Toolbox	Uso de la ficha Card (Tarieta para DTC1000)	41
Uso de la ficha Configuración	Selección del Toolbox	42
Uso del grupo Supervisión de eventos	Uso de la ficha Configuración	43
Selección de la ficha Calibrar cinta	Uso del grupo Supervisión de eventos	44
Selección de la ficha Limpiar impresora	Selección de la ficha Calibrar cinta	44
Selección de la ficha Configuración avanzada	Selección de la ficha Limpiar impresora	46
Uso de la ficha Opciones del dispositivo	Selección de la ficha Configuración avanzada	47
Uso de la ficha Color de imagen	Uso de la ficha Opciones del dispositivo	54
Cambio de la Selección del Perfil de Colores al modelo DTC1000/400064 Uso de la Ficha Calibrar Imagen66 Uso de la ficha Codificación magnética67	Uso de la ficha Color de imagen	5 0
Uso de la Ficha Calibrar Imagen66 Uso de la ficha Codificación magnética67	Cambio de la Selección del Perfil de Colores al modelo DTC1000/4000	64
Uso de la ficha Codificación magnética67	United to Early College Colleg	
Uso de la ficha Codificación magnética – normas ISO68		
	Uso de la ficha Codificación magnética – normas ISO	68

Uso de la ficha Codificación magnética – modo de Codificación personalizada o Codificación binaria bruta	71
Ubicaciones de la pista ISO	73
Revisión de la cadena de ejemplo	73
Envío de la información de la pista	74
Revisión de la Tabla de códigos ASCII y caracteres	75
Uso de la ficha Área de barniz/impresión	77
Uso de la ficha Resina en panel K	80
Uso de la ficha Información de impresora	82
Sección 5: Selección del tipo de cinta de panel fluorescente	83
Creación de una imagen fluorescente personalizada (mediante la cinta YMCFK)	83
Sección 6: Generalidades del sistema- solución de problemas	89
Revisión de la secuencia de operaciones de la DTC1000 y DTC4000	89
Sección 7: Resolución de problemas	91
Botón de error de la impresora y tabla de mensajes de la pantalla	91
Uso de la tabla de mensajes de error	93
Resolución de problemas mediante la tabla de mensajes de error	95
Herramientas Específicas para Impresora (DTC4000)	105
Herramientas Específicas Adicionales para Impresora (DTC4000)	107
Sección 8: Limpieza	108
Mensajes de seguridad (léanse atentamente)	109
Kit de limpieza de las impresoras/codificadoras de tarjetas (DTC1000 y DTC4000)	110
Limpieza del cabezal de impresión	111
Limpieza de los rodillos de platina y de alimentación de tarjeta	112
Limpieza del interior de la impresora	
Limpieza del exterior de la impresora	116
Sección 9: Actualizaciones de firmware	117
Actualización del firmware de la impresora	117
Sección 10: Soporte técnico de HID GLOBAL	120
Lectura de los números de serie de una impresora Fargo	
Apéndice A	122
Uso de la opción Área definida	122
Configuración de los datos fluorescentes (Panel F de la cinta YMCFKO) mediante Workbench	123

Sección 1: Especificaciones

La finalidad de esta sección es proporcionarle información específica acerca del cumplimiento de las normas, las homologaciones, las especificaciones técnicas y las especificaciones funcionales de la guía del usuario de la impresora de tarjetas DTC1000 y DTC4000.

Conformidad con normativas

Término	Descripción
CSA (cUL)	El fabricante de la impresora ha sido autorizado por UL para representar a la impresora de tarjetas como Certificada por CSA con arreglo a la norma de CSA C22.2 N° 60950-1-03. Número de archivo: E145118
FCC	La impresora de tarjetas cumple los requisitos establecidos en la Sección 15 de las normas de FCC para dispositivos digitales de Clase A.
СЕМ	La impresora de tarjetas ha sido probada y cumple con las normas EN55022 / CISPR 22 de clase A: y EN55024. (Nota: según las pruebas anteriores, el fabricante de la impresora certifica que la impresora de tarjetas cumple con la instrucción actual 2004/108/EC de EMC de la Comunidad Europea y que ha dispuesto la marca CE en la impresora de tarjetas.) Número de licencia: J99032510
UL	La impresora de tarjetas figura como EQUIPO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN UL IEC 60950-1 (2001) (Nota: Este producto debe conectarse a una fuente de alimentación homologada y marcada como de Clase 2 y con una especificación de 24 V cc, de 3,3 a 5A.) Número de archivo: E145118
Medioambiental	Nivel IV de eficacia de alimentación, ROhs, China RoHS

Homologaciones

Término	Descripciones
Normativas sobre emisiones	CE, FCCParte 15 de Clase A, CRC c1374, CISPR22 de Clase A, EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3,
Normativas sobre seguridad	UL IEC 60950-1 (2001), CSA C22.2 Nº 60950-1-03.

Estados Unidos

Este dispositivo cumple los requisitos establecidos en la Sección 15 de las normas de FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) El dispositivo no debe generar interferencias perjudiciales
- (2) El dispositivo debe aceptar todas las interferencias recibidas, incluidas aquéllas que puedan causar un funcionamiento indeseado.

Nota: Este equipo se ha probado y cumple con los límites de los dispositivos digitales de Clase A, según lo estipulado en la Sección 15 de las normas de FCC. Estos límites están orientados a proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales al utilizar el equipo en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y se utiliza según lo dispuesto en el manual de instrucciones, puede producir interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Es probable que el uso de este equipo en áreas residenciales provoque interferencias perjudiciales, en cuyo caso usted debe corregir la interferencia bajo su responsabilidad.

Mensajes de seguridad de referencia de este documento.

Canadá

Este dispositivo digital Clase A cumple con el ICES-003 canadiense. C'et appareil numerique de la classe A est comforme a la norme NMB-003 du Canada.

Precaución: Cualquier cambio o modificación no autorizada expresamente por el responsable la normativa podría anular la autorización del usuario de manejar el equipo.

Protección medioambiental (China-RoHS)

环境保护(中国-RoHS)

El período de utilización de protección medioambiental está basado en la utilización del producto en un entorno de oficina.

环保使用期限是基于本产品用于办公室环境

Emisiones de RF chinas tradicionales y documentos de seguridad

传统中文 射频放射及安全指令

安全信息 (小心检查)

标记 重要的安全事项说明安全

危险: 未按照说明安装可能造成人员伤亡。

<u>^</u>

在可能产生潜在安全问题的地方有警示标记。(如左图所示)。

为了防范人员伤害,做带此警示标记的操作前,参考安全信息提示。.

为了防范人员伤害, 在没有特别说明的情况下,修理前关掉电源开关。

小心:

此设备对静电很敏感。如果受到静电放电,设备会被损害。



在可能产生潜在静电安全问题的地方有警示标记。(如左图所示)。

为了防范损害设备,做带此警示标记的操作前,参考安全信息提示。

为了防范损害设备,在排放电路板和打印头联合装置里面或附近的电线时, 请注意观察所有的静电放电设备。

为了防范损害设备, 贴身佩戴合适的接地装置 (比如:手腕上带一个高质量的接地皮带以免受到可能的伤害)。

为了防范损害设备,如果没有特殊说明,在做任何修理前,请取下打印机上 的色带和卡。

为了防范损害设备, 在使用打印机之前, 请摘下戒指和手上饰品,仔细清洗手上的油脂。

級型式認確合格之低功率射頻電機、非級許可、公司、商業或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干機合法通俗;級發現有干機與氣險、應立即發用、並改養氣象干燥時方得纖續使用。前項合法通俗、換放寬後法規或作業之無線寬通信。低功率射頻電機須忍受合法通俗或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干機。

Simplified Chinese

如何使用本手册

实际上, DTC1000_DTC4000 证书打印机用户指南

是一本整个证书打印机的故障排除和服务事册。本事册旨在帮助安装人员和技术人员快速有效地查找相关 过程、组件和术语。安装人员或技术人员可根据自己的家好, 高效地使用本事册的电子文档或纸面文档。

安全消息(请仔细阅读)

符号 安全事项的重要说明

危险:

如果不遵循这些支载指南波行操作,可能会导致重伤,甚至死亡。



可能引发安全问题的信息由警告符号(如左图所示)来表示。

为了确保人身安全。在执行前面带有此符号的操作之前。请先阅读下面的安全消息。

为了确保人身安全,除非另有规定,否则在执行线修过程前,始终应断 开电源。

为了确保人身安全。只能由有资格的人员执行这些过程。

安全消息(请仔细阅读)

饰物,并将手上的油渍和污渍彻底潜洗干净。

Mensajes de seguridad (léanse atentamente)

Símbolo	Instrucciones importantes con fines de seguridad		
Peligro:	Si no respetan estas pautas de instalación, pueden provocarse lesiones graves o la muerte.		
\(\si\)	La información relacionada con posibles problemas de seguridad se identifica con un símbolo de advertencia (figura de la izquierda).		
	Para evitar lesiones personales, consulte los siguientes mensajes de seguridad antes de realizar una operación que esté antecedida por este símbolo.		
	Para evitar lesiones personales, desconecte siempre el cable de alimentación antes de realizar los procedimientos de reparación, a menos que se especifique lo contrario.		
	Para evitar lesiones personales, asegúrese de que sólo personal calificado lleve a cabo estos procedimientos.		
Precaución:	Este dispositivo es sensible a la electrostática. Podría dañarse en caso de estar expuesto a descargas de electricidad estática.		
4	La información relacionada con posibles problemas de seguridad electrostática se identifica con un símbolo de advertencia (figura de la izquierda).		
	Para evitar daños en el equipo o los materiales, consulte los siguientes mensajes de seguridad antes de realizar una operación que esté antecedida por este símbolo.		
	 Para evitar daños en el equipo o los materiales, siga todos los procedimientos de Descarga electrostática (ESD) establecidos cuando manipule cables en la tarjeta de circuito o cerca de ella y en los cabezales de impresión. 		
	 Para evitar daños en el equipo o los materiales, tenga puesto siempre un dispositivo personal para conectar a tierra (por ejemplo, una muñequera con conexión a tierra de alta calidad para evitar posibles daños). 		
	Para evitar daños en el equipo o los materiales, retire siempre las cintas y tarjetas de la impresora antes de cualquier reparación, a menos que se especifique lo contrario.		
	Para evitar daños en el equipo o los materiales, quítese las joyas y lávese bien las manos para eliminar la grasa y otros residuos antes de trabajar con la impresora.		

Término	Función	
Método de impresión	Sublimación de tinta y transferencia térmica de resina	
Resolución de impresión	300 puntos por pulgada (11,8 puntos/mm); continuous tone	
Colores	Hasta 16,7 millones de colores, Monocromática / 256 matizes según pixel	
Tipo de cinta	YMCKO*: A todo color/ resina negra/overlay, 250 imagenes	
	 YMCKO*: medio panel: a todo color (1/2)/ resina negra / overlay, 350 imagenes 	
	 YMCKOK*: A todo color/2 paneles resina negra/ overlay, 200 imagenes 	
	YMCFKO*: A todo color/ fluorescente / resina negra/overlay, 200 imagenes	
	YMCFKOK*: A todo color/ fluorescente / 2 paneles resina negra / overlay, 175 imagenes	
	NT (KO*): Resina negra de primera calidad/overlay, 500 imagenes	
	BT (BO*): Sublimación de tintado/overlay, 500 imagenes	
	 K: resina negra estándar/de primera calidad, 1000 imagenes 	
	Resina de color, Resina metálica, 1000 imagenes	
	Re-escritura: no requiere cinta	
	*Indica el tipo de cinta y la cantidad de paneles de cinta impresos, donde Y = amarillo, M = magenta, C = cian, K = negro resina, O = overlay de recubrimiento, F= resina fluorescente	

10

Término	Función
Velocidad de	7 segundos por tarjeta (K*)
impresión	12 segundos por tarjeta (KO*)
	24 segundos por tarjeta (YMCKO*)
	31 segundos por tarjeta (YMCKOK*)
	Resina = 6 segundos por tarjeta
	La velocidad de impresión corresponde a una velocidad aproximada de lote de impresión y se mide desde el momento en que entra una tarjeta en la impresora hasta que se expulsa.
	 Las velocidades de impresión no incluyen el tiempo de codificación ni el tiempo que requiere el ordenador para procesar la imagen.
	El tiempo de procesamiento depende del tamaño del archivo, de la unidad central de procesamiento (CPU), de la memoria RAM y de la cantidad de recursos disponibles en el momento de la impresión.
	Indica el tipo de cinta y la cantidad de paneles de cinta impresos, donde Y = amarillo, M = magenta, C = cian, K = negro resina, O = overlay de recubrimiento, F= resina fluorescente
Standard Card Size Tamaño estandar de Tarjetas	CR-80 (3,375" largo x 2,125" ancho / 85,6mm largo x 54mmW)
	CR-79 (3,313" largo x 2,063" ancho / 84,1mm largo x 52.4mmW)
Área de impresión	CR-80 borde a borde (3,36" largo x 2,11" ancho / 85,3 mm largo x 53,7 mm ancho)
	CR-79 (3,3" largo x 2,04" ancho / 83,8 mm largo x 51,8 mm ancho)

Término	Función	
Aceptable Tarjetas Espesor	.009"040" / 9 mil – 40 mil / .229mm – 1.016mm / 9 mil a 40 mil / 9 mil – 40 mil / 0,0229 mm a 1,016 mm	
Tipos de tarjetas aceptadas	Tarjetas de PVC o poliéster con terminado en PVC o tarjetas, Impresión con resinas requieren tarjetas de 100% poliéster, "optical memory cards", re escritura	
Capacidad de la bandeja entrada de alimentación de tarjetas (Input Hopper)	100 tarjetas (.030" / .762mm) ; DTC1000, DTC4000 200 tarjetas (.030" / .762mm) ; DTC4000	
Capacidad de la bandeja Producción de alimentación de tarjetas (Output Hopper)	100 tarjetas (.030" / .762mm) ; DTC4000 30 tarjetas (.030" / .762mm) ; DTC1000	
Capacidad de la bandeja desecho de alimentación de tarjetas (Reject Hopper)	100 tarjetas (.030" / .762.mm) - Bandeja doble de alimentación (200 tarjetas) o Modulo de bandeja tanto de entrada como de salida para un solo lado (requisito)	
Limpieza de Tarjetas	Rodillo de limpieza incluido en el cartucho de impresión Rodillo de limpieza debe ser reemplazado cada cambio de cartucho (incluido)	
Memoria de impresión	32MB de RAM	
Software Driver	Windows® XP / Vista™ (32 bit & 64 bit) / Server 2003 & 2008 / Windows® 7 / Linux®	
Interface	Conexión USB 2.0 y Ethernet con servidor interno	

Término	Función	
Condiciones de Operación (Temperatura de operación)	de 65 a 80 °F / de 18 a 27 °C de temperatura	
Humedad	20-80% sin condensacion.	
Dimensiones de la	DTC1000:	
impresora	• Impresora de un solo lado o Modelo Sencillo: 8,8"Alt. x 13,7"An. x 7,9"P (peso) / 224mm alt. x 348mm an. x 201mm prof.	
	Impresora de ambos lados o Modelo Dual: 9,8"H x 18,7"W x 9,2"D / 249mmH x 475mmW x 234mmD	
	DTC4000:	
	• Impresora de un solo lado o Modelo Sencillo: 9,8"Alt. x 18,1" An. x 9,2"P (peso) / 249mm alt. x 460mm an. x 234mm prof.	
	• Impresora de ambos lados o Modelo Dual: 9,8"H x 18,7"W x 9,2"D / 249mmH x 475mmW x 234mmD	
Peso	Modelos Sencillo: 8 lbs. / 3.63 Kg	
	Modelo Dual: 10 lbs. / 4.45 Kg	
Una Lista de Agencia	Safety: UL 60950-1, CSA C22.2 (60950-1), and CE; EMC; FCC Class A, CRC c1374, CE (EN 55022 Class A, EN 55024), CCC, BSMI, KCC	
Voltaje de alimentación	100 a 240 VCA; 3,3 A	
Frecuencia de alimentación	50 Hz / 60 Hz	

Término	Función
Garantía	 Impresora: 2 años Cabezal: 2 años, ilimitadas pasadas con UltraCard™, Evaluacion requerida
Opciones para Codificación	 Lector 125kHz (HID Prox) Codificador para escritura/ lectura 13.56 MHz (iCLASS, MIFARE, ISO 14443 A/B, ISO 15693) Codificador de tarjetas de contacto, lectura/escritura en memoria y microprocesador para ISO7816 1/2/3/4 (T=0, T=1) tambien para tarjetas sinconizadas "synchronous" Codificador de banda magnetica ISO, Alta dual – y Baja coercitividad, Pistas 1,2 y 3
Opciones	 La opción de impresión y codificación a través de un solo cable esta disponible tanto para Conexión USB 2.0 como Ethernet, Ethernet solo soporta iClass y codificación de tarjetas con chip de contacto); Modulo dual- Instalable en campo; Bandeja doble de alimentación (200 tarjetas) - instalable en campo; Modulo de bandeja tanto de entrada como de salida para un solo lado - Instalable en campo; Codificadores para tarjetas de contacto y sin contacto - Instalable en campo, Codificador de banda magnética - Instalable en campo; Kit de limpieza
Software (Aplicación)	Swift ID™Aplicacion integrada en la impresora para diseño de tarjetas, Herramienta de Diagnostico FARGO Workbench
Pantalla LCD	Cambio de color en los botones


Especificaciones funcionales

Esta impresora de tarjetas utiliza dos tecnologías diferentes, aunque estrechamente relacionadas, para lograr una notable calidad de impresión directa en tarjeta para sublimación de tinta y transferencia térmica de resina.

Componentes de la impresora: Cintas de impresión

Para imprimir imágenes directamente en tarjetas en blanco, la impresora de tarjetas utiliza tanto el método de sublimación de tinta como el de transferencia térmica de resina. Ya que los métodos de impresión de sublimación de tinta y de transferencia térmica de resina ofrecen sus propios beneficios, las cintas de impresión están disponibles en versiones de sólo resina, sólo sublimación de tinta y combinación de sublimación de tinta y resina.

Para que resulte más fácil identificar las cintas de impresión, se ha desarrollado un código de letras para indicar el tipo de paneles de cinta que hay en cada cinta. Este código de letras es el siguiente:



Tipos de cinta/mesa de recuento

Tipo de cinta y recuento utilizado en cada impresora.

Cinta	DTC1000	DTC4000
YMCKO: a todo color/negro resina/barniz	250	250
YMCKO medio panel: a todo color (1/2)/negro resina/barniz	350	350
AFCNT - A todo color/ fluorescente UV/negro resina/transparencia		200
YMCKK - A todo color/2 negro resina		
AFCNTN - A todo color/2 negro resina/transparencia	200	200
AFCNT - A todo color/ fluorescente UV/2 negro resina/transparencia		175
K: resina estándar	1000	1000
K: resina de primera calidad	1000	1000
Resina de color	1000	1000
NT – Resina negra de primera calidad/transparencia	500	500
BT - Sublimación de tintado/transparencia	500	500
No – regrabable	compatibles	compatibles

Componentes de la impresora: Tarjetas en blanco

Tipo	Descripción
Tamaño de la tarjeta	La impresora acepta tarjetas CR-80 y CR-79 de tamaño estándar.
Superficie de la tarjeta	Para que las tarjetas sean aptas deben tener una superficie de PVC pulida, sin huellas, polvo, ni ninguna otra sustancia contaminante incrustada. Además, la superficie debe ser completamente lisa y uniforme para que la impresora pueda producir una cobertura de color homogénea.
	Ciertos tipos de tarjeta de proximidad presentan una superficie irregular que impedirá la transferencia de color homogénea.
	Ciertos tipos de chips de tarjeta inteligente quedan ligeramente sobre la superficie de las tarjetas, lo que se traduce en una baja transferencia de color.
Tarjetas de marca UltraCard™	La línea de productos UltraCard, disponible exclusivamente como parte de las soluciones de emisión de tarjetas seguras de la marca Fargo de HID Global, goza de una larga reputación entre distribuidores y usuarios finales por su calidad y resistencia constantes.
	Además de las tarjetas en blanco, la línea UltraCard está disponible en distintas configuraciones para bandas magnéticas, hologramas personalizados y otros aspectos de antifalsificación adicionales
	 UltraCard™ Premium es la tarjeta preferida para aplicaciones directa en la tarjeta (DTC®) que requieren una de mayor calidad. La resistencia del material compuesto de UltraCard Premium asegura máxima durabilidad, flexibilidad y vida útil de las tarjetas, con una calidad de impresión de óptima resolución para su laminación así como para aplicaciones de impresión de cintas de paneles fluorescentes.
	 Las tarjetas de PVC UltraCard™ son tarjetas de media duración para un acabado brillante de calidad fotográfica. Estas tarjetas se fabrican para garantizar tarjetas limpias y sin arañazos que permitan impresiones de alta calidad y una amplia vida útil de los cabezales de impresión.

Sección 2: Procedimientos de configuración e instalación

Esta sección describe la configuración y la instalación para las impresoras de tarjetas DTC1000 y DTC4000.

Elección de una buena ubicación

Siga estas recomendaciones:

- Coloque la unidad en una ubicación que tenga una adecuada circulación de aire para evitar la acumulación interna de calor.
- Utilice las dimensiones de la impresora como referencia para determinar la separación mínima de la unidad. (Nota: deje un espacio adecuado frente a la unidad para acomodarla cuando las tapas estén abiertas.)
- No instale la unidad cerca de fuentes de calor como radiadores o conductos de aire ni la coloque en lugares expuestos a la luz directa del sol, polvo excesivo, vibración mecánica o impactos.

Acerca de la condensación de humedad

Si la unidad pasa directamente de un lugar frío a uno caluroso o si se coloca en una habitación muy húmeda, la humedad podría condensarse dentro de la unidad. Si esto ocurre, es posible que la calidad de impresión no sea óptima.

Deje la unidad **apagada** en una habitación cálida y seca durante varias horas antes de su utilización. Esto permitirá que la humedad se evapore.

Precaución: Por motivos de seguridad, la red Ethernet no está diseñada para conectarse directamente fuera del edificio.

Desembalaje e inspección

Cuando desempaquete la impresora, revise el embalaje para asegurarse de que no ha resultado dañado durante el transporte. Asegúrese de que todos los accesorios suministrados se incluyen con la unidad.

Revise que se incluyan los siguientes elementos:

- Fuente de alimentación
- Cable de alimentación para EE.UU. y Europa
- Cable USB (2.0)
- CD y guía de usuario para la instalación del software
- Guía de usuario
- Documentos de garantía, cumplimiento de normas


Instalación del cartucho de cinta de impresión (DTC1000 y DTC4000)

Las impresoras de tarjetas Fargo requieren suministros especializados para que funcionen correctamente.


- La Impresora de tarjetas DTC1000 y DTC4000 de Fargo utiliza un sistema de carga de cartucho de cinta desechable de una pieza.
- Para maximizar la vida útil de la impresora, su fiabilidad, la calidad y la durabilidad de las tarjetas impresas, deben utilizarse únicamente suministros certificados por Fargo.
- Por este motivo, la garantía de Fargo queda invalidada, cuando no lo prohíba la ley, si se utilizan suministros no certificados por Fargo.
- Se recomienda limpiar la impresora en cada cambio de cinta para garantizar la calidad de las tarjetas impresas.
- Las cintas de impresión de resina consisten de un rollo continuo de un solo color de resina. No existirá protección con panel de barniz (O), ya que las imágenes de resina no necesitan este tipo de protección.

19

Instalación de la cinta



Instalación de la cinta



Instalación de tarjetas en blanco en el alimentador de tarjetas (DTC1000 y DTC4000)

La impresora DTC1000 y DTC4000 de Fargo puede imprimir una tarjeta a la vez o múltiples tarjetas (modo por lote). Para impresiones individuales, simplemente retire todas las tarjetas del alimentador de tarjetas, cierre la puerta del alimentador y coloque una tarjeta en la ranura de alimentación para una tarjeta (que se puede utilizar varias veces).

Paso	Procedimiento
1	Instrucción previa.
	Cargue las tarjetas con la cara de impresión hacia abajo y (si corresponde) con la banda magnética hacia arriba en dirección a la parte frontal de la impresora.
	Precaución: No pase por la impresora las tarjetas que tengan una superficie contaminada, opaca o irregular.
	si imprime en esas tarjetas, con el correr del tiempo las impresiones serán de mala calidad y reducirá la vida útil del cabezal de impresión.
	Los tipos de tarjetas incluyen PVC o acabado PVC. Las tarjetas se expulsan en la bandeja de salida o en la bandeja de tarjetas rechazadas. Ambas bandejas admiten 100 tarjetas.
	Ciertos tipos de chips de tarjeta inteligente quedan ligeramente sobre la superficie de las tarjetas, lo que se traduce en una baja transferencia de color.
	La solución es diseñar la tarjeta con un espacio blanco alrededor el chip.
2	Abra la Cubierta del alimentador de tarjetas.

Instalación de tarjetas en blanco en el alimentador de tarjetas (DTC1000 y DTC4000)

Paso Procedimiento 3 Presione la Palanca de carga del alimentador de tarjetas hasta que la bandeja de tarjetas se bloquee. 4 a. Coloque hasta 100 tarjetas en el alimentador con la cara de impresión hacia abajo. b. Si va a utilizar tarjetas con banda magnética, la banda debe mirar hacia arriba y hacia el frente de la impresora. Cierre la cubierta del alimentador de tarjetas para devolver la palanca a la 5 posición de impresión.


Siga este procedimiento en Printer (Impresora) y en Printer Driver (Driver de la Impresora) para configurar el tamaño de la tarjeta.





25





Conexión de la alimentación de la impresora

Siga este procedimiento. (**Nota:** no conecte el cable USB de la impresora hasta que se le indique durante el proceso de instalación del controlador de la impresora.)

Paso	Procedimiento
1	Conecte el cable de alimentación del transformador de CA a la parte posterior de la impresora.
2	Conecte el cable de alimentación de pared a un tomacorriente estándar de 110 VCA.

Sección 3: Instalación del controlador de la impresora

Esta sección describe los requisitos y los procedimientos estándar de la instalación del controlador de la impresora. Los requisitos se citan a continuación:



El Controlador de Las Impresoras

El controlador de las impresoras DTC1000 y DTC4000 es compatible con:

- Windows Vista 32 bit w/SP2
- Windows Vista 64 bit w/SP2
- Windows XP 32 bit w/SP3
- Windows Server 2003 (R1) 32 bit
- Windows Server 2008 (R1) 32 bit w/SP2
- Windows Server 2008 (R1) 64 bit w/SP2
- Windows Server 2008 R2
- Windows 7 32- y 64-bit
- Linux (Ubuntu7.10, Red Hat Enterprise Desktop 5, Fecora Core 7 y 8, openSUSE 10.3, open NOVELL SUSE 10)

Póngase en contacto con el Soporte técnico de HID/Fargo cuando el controlador lo requiera.

Instrucciones de instalación del controlador

Inicie el proceso de instalación insertando el CD del controlador en el ordenador; a continuación sigua las indicaciones en pantalla del Asistente Installaware.

- Seleccione Windows de 32 bits o Windows de 64 bits para iniciar la instalación.
- Seleccione Fargo Workbench Utility Program para instalar el programa.
- Seleccione Swift ID Program para instalar el programa.
- Versiones específicas de Windows requieren derechos administrativos.
- Partiendo de la carpeta Impresoras y faxes, abra las Preferencias de impresión para configurar el controlador después de haber sido instalado.
- Las Preferencias de impresión deben configurarse después de haber instalado el controlador. Cada FICHA se muestra a continuación:
- Utilice las flechas desplegables para seleccionar las opciones correctas para cada preferencia de impresión.
- Para instalar Swift ID™ (Software Aplicación de Emisión de Credenciales Incorporado) siga el Asistente Installaware proveído en el CD del driver de la impresora.
- Habilitación del Swift ID a través de una conexión USB Este ítem será marcado si la impresora estuviere configurada para utilizar el Swift ID a través de una conexión USB. Cuando esta caja es marcada la conexión Ethernet (en su caso) en la impresora no estará operativa.
 - Si esta selección no estuviere accesible, será en virtud del hecho del driver HID EEM que el Swift ID utiliza para conectar a través de una conexión USB no está instalado. Este driver se puede encontrar en el CD de instalación o puede ser descargado desde la página de soporte de HID Global.
 - El método más fácil para la habilitación del Swift ID es desinstalar la impresora y sus componentes y realizar el procedimiento de instalación nuevamente además de definir si desea utilizar la aplicación Swift ID.


Instrucciones de Instalación de la aplicación Swift ID

Lo que sigue son las definiciones relativas a las instrucciones de instalación de la aplicación Swift ID.

- Swift ID: Esta es una aplicación de "emisión de credenciales" integrada al sistema que permite que los usuarios críen credenciales de Identificación simples sin necesidad de instalar cualquier software adicional. (Nota: Esta aplicación se destina solamente a uso entre una Impresora y una PC. La aplicación no puede seleccionar varias impresoras; y también sólo una Impresora conectada a una PC puede acceder la aplicación Swift ID.)
- Driver HID EEM: Este Driver es utilizado por la aplicación Swift ID para comunicarse con la PC cuando esté conectada a través de un cable USB. (Nota: Este driver también es conocido como un "Módulo de Emulación de ETHERNET".)
- EEM Device Flag (Indicación de Impresora EEM) (es decir, Habilitar Swift ID a través de una conexión USB): Marque este ítem para utilizar la aplicación Swift ID a través de una conexión USB. (Nota: Cuando esta caja sea marcada, la conexión Ethernet (si fuere aplicable) en la Impresora no estará operativa.)
 - Si esta indicación o selección no estuviere accesible, significa que el Driver HID EEM (que la aplicación Swift ID utiliza para conectarse a través de una conexión USB) no hubiere sido instalada. (Nota: Este Driver se puede encontrar en el CD de instalación o puede ser descargado de la página de soporte de HID Global.)

Instrucciones de Instalación de la aplicación Swift ID (continuación)

• Enabling Swift ID (Habilitación de la aplicación Swift ID): El método más fácil de habilitación de la aplicación Swift ID es (a) desinstalar el Driver de la Impresora y sus componentes, (b) concluir el procedimiento de instalación designado y (c) seleccionar el tipo de conexión deseado para la aplicación Swift ID: USB o ETHERNET.



Instalación de la aplicación Swift ID




Impresora instalada en una red

Ejecute este procedimiento para utilización de una Impresora instalada en una red.

Paso	Procedimiento
1	Conecte la impresora a la red. (Nota: Son necesarios 5 a 10 minutos para que la Impresora atribuya una dirección IP para conectar la Impresora a través de un cable Ethernet al conector USB en su PC versus una Red.)
2	Localice la dirección IP en su Impresora y anótela.
3	Encuentre la Dirección IP de la impresora DTC4000. a. Navegue por la pantalla de la Impresora hasta acceder la dirección IP.
4	User Printer Settings Model: DTC1000 Serial Number: 000000005 FW Rev: 0.06.2 Ech. 5.2010 IP Address: 10.244.69.70 MAC Address: 00:13:44:00:03:05 Image Darkness: 1 Print Top Of Form: 12 Print Left Of Form: 16 Mag Top Of Form: 0 Mag End Of Form: 0 Ribbon Print Tension: -5 Resin Heat Adj: 10 Erase Heat Offset: 0 Write Heat Offset: 0 Write Heat Offset: 103 Display Contrast: 170 Sleep Delay: 120 min Cleaning Rate: 3000 cards Cards Since Cleaned: 186 Total Card Count: 186

Impresora instalada en una red (continuación)



Impresora Conectada a través de una conexión USB

Realice este procedimiento cuando intente utilizar la aplicación Swift ID en la configuración inicial de una Impresora conectada a través de una conexión USB. (**Nota:** Esta aplicación no se destina al uso con varias impresoras.)

 Para iniciar el uso de la aplicación Swift ID a través de una conexión USB con una impresora DTC1000, DTC4000 ó DTC4500 ya instalada en la PC, por favor, seleccione la Opción N°. 1 ó N°. 2 y concluya el procedimiento.

Paso	Procedimiento
1	Siga las instrucciones exhibidas en la pantalla durante el proceso de instalación del Driver de la Impresora para instalar todos los componentes necesarios (para acceder la aplicación Swift ID a través de una conexión USB). (Nota: El Driver HID EEM también será instalado. Un acceso rápido será instalado en el área de trabajo, lo que permitirá abrir rápidamente la aplicación. Ver a continuación.)

Opción N°. 1

Paso	Procedimiento
1	Desinstale el Driver de la Impresora y reinicie el proceso de instalación nuevamente y marque la caja para utilizar la aplicación Swift ID.

Opción Nº. 2

Paso	Procedimiento	
1	Ejecute el Driver HID EEM, instálelo desde el CD del Driver o descargue desde la página de soporte.	
2	Ejecute el archivo de instalación.	
3	Una vez que el Driver haya sido instalado, habilite la indicación Enable Swift ID over a USB Connection (Habilitar la aplicación Swift ID a través de una Conexión USB) en la sección avanzada del Driver de la Impresora. (Nota: Cuando esta indicación sea marcada, el icono de la nueva impresora se exhibirá y el icono de la impresora anterior no más será válido.	

Desinstalación de la aplicación Swift ID

Por favor, siga estas instrucciones:

- Para una impresora instalada en una red: No hay pasos necesarios a seguir para remover cualesquier componentes de la aplicación Swift ID.
- Para una impresora conectada a través de una conexión USB: <u>Deshabilite</u> la indicación Enable Swift ID over a USB Connection (Habilitar la aplicación Swift ID a través de una Conexión USB) en la sección avanzada del Driver de la Impresora y enseguida "ejecute" la configuración de desinstalación HID EEM Drive. (Nota: Cuando esta indicación sea deshabilitada, el icono de la nueva Impresora se exhibirá y el icono de la Impresora anterior no más será válido.)

Reglas Adicionales de la aplicación Swift ID

Lo que sigue ocurrirá <u>cuando</u> (a) el Driver HID EEM para la aplicación Swift ID haya sido instalada en la PC para una Impresora y (b) una segunda Impresora con la indicación EEM activada sea conectada a la PC:

- El icono de la Impresora se exhibirá para la segunda Impresora; sin embargo, un segundo acceso rápido para la aplicación Swift ID no se exhibirá. (Nota: La aplicación Swift ID no se destina a operación con dos Impresoras conectadas al mismo tiempo.)
- Si ambas impresoras son conectadas a la PC, la Impresora (activada primeramente) se conectará a la aplicación Swift ID.

Lo que sigue ocurrirá <u>cuando</u> (a) el Driver EEM no haya sido instalado en la PC y (b) otra Impresora (del mismo modelo) con la indicación EEM desactivada esté conectada a la PC.


- El icono del Driver de la Impresora se exhibirá.
- El Usuario no será solicitado a activar la indicación en la Impresora.
- El Driver HID EEM no será instalado en la PC.
- La indicación EEM en el Driver de la Impresora será sombreada (en color gris); así el Usuario no podrá alterar su condición.

Sección 4: Ficha opciones de preferencias de impresora

Esta sección ofrece una descripción general de la ficha de preferencias del controlador de la impresora.


Uso de la ficha Card (Tarjeta)

Haz clic en la Tarjeta para que aparezca la ventana (mostrada más abajo). Utilice el archivo de ayuda para la Guía del usuario y el programa de utilidad de Fargo Workbench.




Uso de la ficha Card (Tarjeta para DTC1000)

Haz clic en la Tarjeta para que aparezca la ventana (mostrada más abajo). Utilice el archivo de ayuda para la Guía del usuario y el programa de utilidad de Fargo Workbench.



Selección del Toolbox


Utilice el Toolbox.



Uso de la ficha Configuración

Esta opción se utiliza para mostrar las funciones opcionales de la impresora instaladas actualmente, Event Monitoring (Supervisión de eventos), para configurar el idioma del controlador de la impresora y el idioma de la pantalla LCD de la impresora

- Para cambiar de un idioma a otro, seleccione el idioma deseado y reinicie el controlador.
- Utilice el Configuración para Características opcionales de impresora.



Uso del grupo Supervisión de eventos

El grupo Event Monitoring (Supervisión de eventos) muestra los niveles bajos (de cinta, laminados y película).

 La configuración predeterminada aparece como marcada. Si se marca, aparecerá el mensaje Ribbon Low (Nivel bajo de cinta) con cada trabajo de impresión cuando la impresora comunique el nivel bajo de cinta al controlador.

Selección de la ficha Calibrar cinta


A continuación se describen los dos botones de la ficha Calibrate Ribbon (Calibrar cinta).

- Botón Calibrate (Calibrar): Envía el comando calibra cinta a la impresora. Siga las instrucciones dadas a continuación para configurar la impresora.
- Botón Help (Ayuda): Abre la ayuda concreta sobre esta ficha.

Paso	Procedimiento		
1	Seleccione la ficha Calibrar cinta.		
	a. Asegúrese de retirar el cartucho de cinta.		
	b. Cerciórese de que la tapa de la impresora esté cerrada.		
	c. Pulse el botón Calibrate . (Nota : La pantalla LCD de la impresora indicará CALIBRATE PASSED (Calibración válida)).		
	d. Pulse el botón OK para finalizar el procedimiento.		

Selección de la ficha Calibrar Cinta

Utilice el Calibrar cinta para Calibración de sensor de cinta.




Selección de la ficha Limpiar impresora

A continuación se describe el botón de la ficha Clean Printer (Limpiar impresora).

- Botón Clean (Limpiar): Inicia una rutina de limpieza. Sigas las instrucciones recogidas en la página de configuración de la impresora.
- Botón Help (Ayuda): Abre la ayuda concreta sobre esta ficha.


Utilice el Limpiar impresora.



Utilice el marcador Advanced **Settings** (Configuraciones avanzadas) para ajustar las configuraciones internas de la Impresora, que son personalizadas para cada Impresora en la fábrica y guardadas directamente dentro de la memoria de la impresora. (**Nota:** Usted puede seleccionar Restore Defaults - Restaurar estándares - para restaurar las configuraciones internas estándar.)

Éstas modifican los valores para configuraciones de Firmware. Ver a continuación.

- Setting Column (Columna de Configuración): Exhibe el marcador para configuración.
- Default Column (Columna de Valor Estándar): Exhibe el valor estándar para configuración.
- Current Column (Columna de Valor Corriente): Exhibe el valor corriente para configuración. Cambiar el valor pulsando sobre el valor para activar el control de rotación o digite el nuevo valor.
- Apply button (Botón Aplicar): Aplica los valores modificados.
- Restore Defaults button (Botón Restaurar valores estándar): Restaura los valores estándar.



Ajuste	Opción	
Oscuridad de la imagen	Utilice esta opción para determinar la oscuridad general de la imagen impresa mediante el aumento o la disminución de la cantidad de calor (utilizada por el cabezal de impresión cuando imprime).	
	Si el ajuste del valor estuviere muy alto, la cinta se puede atascar o aun romper.	
Inicio de la pista magnética del formulario	Utilice esta opción para cambiar el punto de inicio donde la impresora comienza a codificar los datos de la pista magnética en la banda magnética de una tarjeta.	
	(Precaución: si se define un valor negativo demasiado alto, puede que la impresora comience a codificar antes de que la banda magnética alcance el cabezal de codificación.)	
	El margen de ajuste máximo es de ±80.	
	Cada incremento equivale a 0,01".	
Retardo de apagado	La configuración del Tiempo de apagado ajusta el número de minutos de inactividad antes de que la impresora entre en estado de ahorro de energía.	

Ajuste	Opción
Impresión del inicio del formulario	Utilice esta opción para ajustar la posición a lo largo y horizontal de la imagen impresa en la tarjeta (de modo que aparezca centrada).
	(Precaución: se define un valor negativo demasiado alto, puede que la cinta de impresión se rompa.)
	El margen de ajuste máximo es de ±200.
	Cada incremento equivale a 0,01".
Impresión del final del formulario	Utilice esta opción para reducir o aumentar el área total de impresión para optimizar la impresión; esto sirve para optimizar la impresión sin margen hacia el borde posterior de la tarjeta.
	El margen de ajuste máximo es de ±127.
	Cada incremento equivale a 0,01".
Impresión de la parte izquierda del formulario	Utilice esta opción para ajustar la posición vertical de la imagen impresa en la tarjeta para que aparezca centrada.
formulario	El margen de ajuste máximo es de ±127.
	Cada incremento equivale a 0,01".
Frecuencia de limpieza	Utilice esta opción para ajustar el número de tarjetas impresas antes de que aparezca un mensaje en la impresora solicitando limpieza.
	El valor predeterminado es de 3.000 tarjetas.


Ajuste Opción		
Calibración de verde de la cinta	Este es un valor logrado por calibración y no se debe ajustar. (Nota: Este valor es ajustado en fábrica y no se debe alterar salvo se fuere indicado por un técnico.)	
Nivel del LED verde de la cinta	Este es un valor logrado por calibración y no se debe ajustar. (Nota: Este valor es ajustado en fábrica y no se debe alterar salvo se fuere indicado por un técnico.)	
Calibración de azul de la cinta Este es un valor logrado por calibración y no se debe ajusta (Nota: Este valor es ajustado en fábrica y no se debe altera salvo se fuere indicado por un técnico.)		
Nivel del LED azul de la cinta	Este es un valor logrado por calibración y no se debe ajustar. (Nota: Este valor es ajustado en fábrica y no se debe alterar salvo se fuere indicado por un técnico.)	
Tensión de impresión de la cinta	Utilice la opción Tensión de la cinta para aumentar o disminuir la cantidad de tensión (arrastre) de la cinta durante la impresión.	
Desviación del Cero del Marco Este es un valor logrado por calibración y no se debe aj la unidad de marco es sustituida y no fue calibrada, este puede necesitar de un ajuste. (Nota: Este valor es ajustado en fábrica y no se debe a		
Desviación de altura del	salvo se fuere indicado por un técnico.) Éste es un valor de calibración y no debe ajustarse. Si se	
laminador del módulo de giro	sustituye la unidad del módulo de giro y no se calibra, puede que haya que ajustar este valor. (Nota: Este es el ajuste de fábrica y no debe cambiarse a menos que lo indique un técnico.)	


Ajuste	Opción	
Desviación de tensión para Hi-Co	Esta opción cambia el voltaje que recibe el cabezal magnético. (Nota: Este es el ajuste de fábrica y no debe cambiarse a menos que lo indique un técnico.)	
Desviación de tensión para Lo-Co	Esta opción cambia el voltaje que recibe el cabezal magnético. (Nota : Este es el ajuste de fábrica y no debe cambiarse a menos que lo indique un técnico.)	
Contraste OLED (ver contraste)	Utilice esta opción para aumentar o disminuir el contraste del OLED de la impresora (si corresponde).	
Calentamiento de resina	Utilice este ajuste para los textos y códigos de barra de resina negra se vean descoloridos o demasiado claros u oscuros. El margen de ajuste máximo es de ±100. (Nota: este control puede ayudar a ajustar la transferencia del texto de resina y los códigos de barra.)	
Resistencia del cabezal Éste es el ajuste de fábrica. Si se cambia la placa principa cabezal de impresión, deberá ajustarse este número. Localice el número de ajuste del cabezal de impresión sit la base del mismo. El número tiene la configuración R=XXXX.		
Desviación interna del cabezal	Éste es un valor de calibración y no debe ajustarse. Si se sustituye el cabezal de impresión puede que haya que ajustar este valor. (Nota: Este es el ajuste de fábrica y no debe cambiarse a menos que lo indique un técnico.)	


Ajuste	Opción		
Desviación del contacto del cabezal	Éste es un valor de calibración y no debe ajustarse. Si se sustituye el cabezal de impresión puede que haya que ajustar este valor.		
	(Nota : Este es el ajuste de fábrica y no debe cambiarse a menos que lo indique un técnico.)		
Desviación de calor de borrado	Ajuste la temperatura de borrado para las tarjetas regrabables según sea necesario.		
	 Aumente el Ajuste de Corriente para que pueda ser utilizado más calor en el proceso de impresión de una tarjeta regrabable. 		
	0		
	 Reduzca el Ajuste de Corriente para que se pueda utilizar menos calor en el proceso de borrado. 		
	(Nota: La Desviación de borrado posibilita al usuario la capacidad de controlar el nivel de calor del cabezal de impresión cuando la operación de borrado sea realizada. Niveles apropiados de calor se deben aplicar para el proceso adecuado de borrado. Este ajuste se debe realizar para lograr un borrado correcto)		
Desviación de calor de escrita	Ajuste la temperatura de escrita para las tarjetas regrabables según sea necesario.		
	 Aumente el Ajuste de Corriente para que pueda ser utilizado más calor en el proceso de impresión de una tarjeta regrabable. 		
	0		
	 Reduzca el Ajuste de Corriente para que se pueda utilizar menos calor en el proceso de impresión de una tarjeta regrabable. 		
	(Nota: La Desviación de calor de escrita posibilita al usuario la capacidad de controlar el nivel de calor de grabación cuando la operación de escrita sea realizada. Niveles apropiados de calor se deben aplicar para el proceso adecuado de Blanco. Este ajuste se debe realizar para lograr una escrita correcta en la tarjeta)		

Ajuste	Opción
Habilitación del Swift ID a través de una conexión USB	Este ítem será marcado si la impresora estuviere configurada para utilizar el Swift ID a través de una conexión USB. Cuando esta caja es marcada la conexión Ethernet (en su caso) en la impresora no estará operativa.
	Si esta selección no estuviere accesible, será en virtud del hecho del driver HID EEM que el Swift ID utiliza para conectar a través de una conexión USB no está instalado. Este driver se puede encontrar en el CD de instalación o puede ser descargado desde la página de soporte de HID Global.
	El método más fácil para la habilitación del Swift ID es desinstalar la impresora y sus componentes y realizar el procedimiento de instalación nuevamente además de definir si desea utilizar la aplicación Swift ID.

Haz clic en Opciones de dispositivo para que aparezca la ventana (mostrada más abajo).










a DTC4000 Card Printer Printing Preferences Puede utilizar esta opción para Codificación magnética Overlay / Área de impresión las tarjetas regrabables. Información de impresora Seleccione la opción Write Only Opciones de dispositivo Tarjeta Color de imagen Calibrar imagen (Sólo escritura). Suministros Detectar automáticamente la cinta instalada para cada trabajo de La configuración predeterminada impresión. de la impresora hace que ésta primero borre la tarjeta impresa Tipo de cinta: anteriormente y después escriba NINGUNO - Reescribible la nueva información en la tarjeta. Si va a imprimir sobre una tarieta Doble cara nueva, seleccione Sólo escritura para acelerar el proceso. Esto ✓ Imprimir por las dos caras borrará toda la tarjeta y la Dividir un conjunto de paneles de la cinta imprimirá. No existe una opción para seleccionar áreas Imprimir imagen reverso en anverso de tarjeta específicas que borrar. Imprimir Solo reverso Para imprimir/borrar una sección concreta, utilice la ficha Opciones Overlay/Print Area (Área de barniz / impresión) en el Girar el frente 180 grados controlador. Seleccione el área Girar el reverso 180 grados específica de la misma manera Desactivar impresión que el trabajo de impresión con la cinta de color. Sólo escritura Para borrar muchas tarjetas, utilice la opción Re-Writable Card Eraser (Borrador de tarjetas Consulte el procedimiento Using Precaución: No se utiliza ninguna regrabables) de Fargo the Workbench (to erase the card) cinta con estas tarjetas. No Workbench, Esta opción no carque una cinta en la impresora (Uso de Workbench [para borrar imprime. Sólo borra. cuando esté utilizando este tarjetas]) para más información. El Borrador de tarjetas regrabables de proceso. Imprimir sobre una tarjeta regrabable con una cinta Workbench tiene una opción para estropeará la tarjeta. borrar muchas tarjetas.


Haz clic en la ficha opciones de Color de la imagen para que aparezca la ventana (mostrada más abajo).





58













Cambio de la Selección del Perfil de Colores al modelo DTC1000/4000




Cambio de la Selección del Perfil de Colores al modelo DTC1000/4000




Uso de la Ficha Calibrar Imagen

Utilice la ficha Calibrar imagen para controlar la posición del área de impresión en relación con la tarjeta.



Uso de la ficha Codificación magnética

Seleccione la ficha **Codificación Magnética** para ver las opciones que permiten controlar el proceso de codificación de la banda magnética. Utilice estas opciones solamente si la impresora tiene un módulo de codificación de banda magnética.



Uso de la ficha Codificación magnética – normas ISO

Puede cambiar el modo de codificación y el ajuste de coercitividad o modifique los estándares ISO de las pistas 1, 2 y 3. Esto se puede hacer al modificar correctamente estas opciones de codificación magnética.

Ficha Ventana	Procedimiento	Procedimiento (continuación)
Modo de codificación Codificación ISO Codificación ISO Codificación personalizada Codificación binaria sin procesar Codificación JIS II	Si selecciona ISO Encoding (Codificación ISO), envía un conjunto formateado de caracteres.	Esta selección activa las fichas de las pistas. Sin embargo, todas las funciones de la ficha Track (Pista) se encuentran inactivas o sombreadas y muestras los valores predeterminados de ISO, que son los valores predeterminados que se enumeran para cada pista a continuación. La casilla de verificación Shift Data Left (Desplazar datos a la izquierda) permanece sin seleccionar e inactiva.
Modo de codificación Codificación ISO Codificación ISO Codificación personalizada Codificación binaria sin procesar Codificación JIS II	Si selecciona Custom Encoding (Codificación personalizada), todas las opciones se activan.	El valor predeterminado es Codificación ISO. (Nota: Los valores predeterminados son los mismos que para la Codificación ISO.) Todas las funciones de las fichas de opciones de pista magnética están activas.

Uso de la ficha Codificación magnética – normas ISO

Ficha Ventana	Procedimiento	Procedimiento (continuación)
Modo de codificación Codificación ISO Codificación ISO Codificación personalizada Codificación binaria sin procesar Codificación JIS II	Si selecciona Raw Binary Encoding (Codificación binaria bruta), envía una cadena binaria bruta en lugar de un conjunto formateado de caracteres.	La función de lista desplegable Coercivity (Coercitividad) está activa y la casilla de verificación Shift Data Left (Desplazar datos a la izquierda) no está activa. Todas las funciones de las fichas de opciones de pista magnética están inactivas, excepto Bit Density (Densidad de bits).
Modo de codificación Codificación ISO Codificación ISO Codificación personalizada Codificación binaria sin procesar Codificación JIS II	Si selecciona JIS II Encoding (Codificación JIS II), se usan estándares específicos.	Esta selección deshabilita todas las fichas de opciones de pista magnética. También desactiva la función de la lista desplegable Coercivity (Coercitividad) y la casilla de verificación Shift Data Left (Desplazar datos a la izquierda). La coercitividad predeterminada es 600 Oe.

Uso de la ficha Codificación magnética – normas ISO

Ficha Ventana	Procedimiento	Procedimiento (continuación)
Coercividad Alta (2.750 Oe) Super (4.000 Oe) Alta (2.750 Oe) Medio (600 Oe) Bajo (300 Oe)	Seleccione la opción Coercitivity (Coercitividad) (Oersted) para usar el tipo de banda magnética que se corresponda con el tipo de tarjeta.	 Alta coercitividad a Súper coercitividad = 2750-4000 Orested Las tarjetas UltraCard IIIs de alta coercitividad de Fargo son 2750 Oe Media coercitividad=600 Oersted Baja coercitividad = 300 Oersted
Mover datos a la izquierda	Seleccione esta opción para desplazar los datos magnéticos registrados hacia la izquierda de la banda magnética de la tarjeta.	Esto es útil para casos en que las tarjetas deben ser leídas con lectores de inserción.
Opciones de pista magnética Pista 1 Pista 2 Pista 3	Seleccione la opción Magnetic Track Selection (Selección de pista magnética) para especificar cuál es la pista que se debe configurar a través de las opciones de pista magnética.	Esto se aplica cuando la aplicación que se utilice requiera la personalización del proceso de codificación ISO estándar.

Uso de la ficha Codificación magnética – modo de Codificación personalizada o Codificación binaria bruta

Puede cambiar las opciones de pista magnética para las pistas 1, 2 y 3 cuando utilice el modo de Codificación personalizada o Codificación binaria bruta. Estas opciones no están disponibles para la codificación ISO o JIS II.


Ficha Ventana	Procedimiento	Procedimiento (continuación)
Modo de codificación Codificación binaria sin proc ▼ Tamaño de caracteres 8 bits	Seleccione 4 Bits para cambiar los bits por carácter a 4 BPC. (Nota: éste es el valor predeterminado para la pista 3.)	Seleccione 8 Bits para cambiar los bits por carácter a 8 BPC.
Modo de codificación Codificación personalizada ▼ Tamaño de caracteres 7 bits	Seleccione 5 Bits para cambiar los bits por carácter a 5 BPC. (Nota: éste es el valor predeterminado para las pistas 2 y 3.)	Seleccione 7 Bits para cambiar los bits por carácter a 7 BPC. (Nota : éste es el valor predeterminado para la pista 1).
Desplazamiento ASCII ESPACIO NULO ESPACIO CERO	Seleccione NULL para cambiar la compensación ASCII a NULA. Seleccione SPACE para cambiar la compensación ASCII a ESPACIO. (Nota: éste es el valor predeterminado para la pista 1.)	Seleccione ZERO para cambiar la compensación ASCII a CERO. (Nota : éste es el valor predeterminado para las pistas 2 y 3.)

Uso de la ficha Codificación magnética – modo de Codificación personalizada o Codificación binaria bruta

Ficha Ventana	Procedimiento	Procedimiento (continuación)
Densidad de bits 210 BPI 75 BPI 128 BPI 210 BPI BPI personalizado	Seleccione 75 BPI para cambiar los bits por pulgada a 75 BPI. (Nota: éste es el valor predeterminado para la pista 2.)	Seleccione 210 BPI para cambiar los bits por pulgada a 210 BPI. (Nota: éste es el valor predeterminado para las pistas 1 y 3.)
	Seleccione 128 BPI para cambiar los bits por pulgada a 128 BPI.	Seleccione Custom BPI (BPI personalizado), que habilita el cuadro de texto de BPI personalizado. (Nota: El límite inferior es 75 y el límite superior es 210.)
Generación de LRC Paridad par Sin LRC Paridad par Paridad impar	Seleccione No LRC para cambiar la generación LRC a ninguna.	Seleccione Odd Parity para cambiar la generación LRC a paridad impar.
	Seleccione Even Parity para cambiar la generación LRC a paridad par. (Nota: éste es el valor predeterminado para todas las pistas.)	
Paridad de caracteres Paridad impar Sin paridad Paridad par Paridad impar	Seleccione No Parity para cambiar la Paridad del carácter a ninguna. Seleccione Even Parity para cambiar la Paridad del carácter a paridad par.	Seleccione Odd Parity para cambiar la Paridad del carácter a paridad impar. (Nota : éste es el valor predeterminado para todas las pistas.)
☐ Orden inverso de bits ☐ Añadir ceros a la izqu	Reverse Bit Order (Orden de Bits inverso) se utiliza para invertir los bits de carácter y para la codificación de datos en programas específicos.	Add Leading Zeros (Añadir ceros iniciales) se utiliza para añadir una serie de números con ceros iniciales a la
Orden de Bits inverso Añadir ceros iniciales		cadena magnética para mover el punto de inicio de la información codificada en programas específicos de codificación de datos.

Ubicaciones de la pista ISO

El módulo de codificación magnética realiza la codificación en las pistas de acuerdo con una banda magnética ISO 7811-2. Para conocer las ubicaciones de las pistas, examine la siguiente imagen.



Revisión de la cadena de ejemplo

Pista 1: ~1%JULIEANDERSON^1234567890?

Pista 2: ~2;1234567890987654321?

Pista 3: ~3;1234567890987654321?

Pista	Indicador de inicio	Indicador de final	Separador de campo	Caracteres válidos	Máximo número de caracteres
Pista 1	%	?	^	ASCII 32-95 (Véase la tabla a continuación.)	78
Pista 2	;	?	=	ASCII 48-63 (Véase la tabla a continuación.)	39
Pista 3	;	?	=	ASCII 48-63 (Véase la tabla a continuación.)	106

Envío de la información de la pista

Los datos de la pista magnética se envían como cadenas de texto desde el software de la aplicación al controlador de la impresora.

- Para que el controlador de la impresora pueda diferenciar entre los datos de la pista magnética y los demás objetos de impresión, deben añadirse caracteres específicos a los datos magnéticos que se van a codificar.
- Esto especifica los datos y las pistas que se van a codificar y marca el inicio y el final de la cadena de datos. En algunos casos, estos caracteres específicos se añaden automáticamente a la cadena de datos de la pista mediante aplicaciones personalizadas de software de identificación.
- La mayoría de las veces, el usuario debe agregar cuidadosamente estos caracteres a la cadena de datos de la pista magnética. Si no se incorporan estos caracteres a los datos de la pista, es muy probable que el texto de la pista magnética aparezca como texto impreso en la tarjeta. Para evitar esta situación, la información de la pista debe introducirse de la siguiente forma.

Paso	Procedimiento		
1	Cuando introduzca los datos de la pista, primero se introducirá el carácter "~" (virgulilla o tilde), seguido del número de pistas (1, 2 ó 3) que se utilizará para codificar los datos. A esto le siguen los datos que se van a codificar.		
	 El primer carácter de esta cadena de datos debe ser el Indicador de inicio (SS, Start Sentinel) específico de la pista y el último carácter ha d ser el Indicador de final (ES, End Sentinel) específico. 		
	 Los caracteres o datos que se encuentren entre el SS y el ES pueden incluir todos los caracteres válidos específicos para cada pista. 		
	El número de estos caracteres está limitado por la capacidad máxima di caracteres de cada pista.		
	Al segmentar los datos de la pista, se debe utilizar el Separador de campos (FS, Field Separator) correspondiente. La siguiente tabla muestra el SS, ES, FS y los caracteres válidos definidos para cada pista.		

Revisión de la Tabla de códigos ASCII y caracteres


Código ASCII	Carácter	Código ASCII	Carácter	Código ASCII	Carácter
32	espacio	56	8	80	Р
33	!	57	9	81	Q
34		58	:	82	R
35	#	59	,	83	S
36	\$	60	<	84	Т
37	%	61	=	85	U
38	у	62	>	86	V
39	,	63	?	87	W
40	(64	@	88	Х
41)	65	А	89	Y
42	*	66	В	90	Z
43	+	67	С	91	[
44	,	68	D	92	\
45	-	69	Е	93]
46		70	F	94	۸
47	/	71	G	95	_
48	0	72	Н		

Revisión de la Tabla de códigos ASCII y caracteres


Código ASCII	Carácter	Código ASCII	Carácter	Código ASCII	Carácter
49	1	73	I		
50	2	74	J		
51	3	75	К		
52	4	76	L		
53	5	77	M		
54	6	78	N		
55	7	79	0		

Uso de la ficha Área de barniz/impresión

Esta opción es de utilidad si, por ejemplo, desea omitir la impresión o bloquear el barniz para una firma o imprimir alrededor del chip inteligente o la banda magnética de una tarjeta. Utilice <u>Uso de la opción Área definida</u> para un procedimiento específico que se corresponda con esta ficha.



Uso de la ficha Área de barniz/impression




Uso de la ficha Área de barniz/impression


🖢 DTC4000 Card Printer Printing Preferences La lista del menú desplegable Visual Security Solutions Color de imagen Tarjeta Opciones de dispositivo Calibrar imagen (Soluciones Visual Security) Resina del panel K se utilizará para habilitar y Overlay / Área de impresión Codificación magnética seleccionar el tipo de seguridad visual que se Frente CR-80Tamaño de Tarjeta: Reverso utilizará. 0.200 La lista desplegable Visual Security sólo se puede 0.200 seleccionar en la parte frontal. Visual Security no es una opción para la parte posterior. Estas acciones ocurren pulgadas cuando se selecciona una de ○ mm las ubicaciones Visual Área definida: Security. 1 + Eliminar El área de barniz/impresión estará deshabilitado. EDirección en que la tarjeta pasa a través de la impresora. Se pueden seleccionar las Overlay / Área de impresión: opciones de seguridad. Área o áreas definidas Seleccione Landscape Para impresión y overlay (Horizontal) dentro de Sólo para overlay Orientation (Orientación) en la Sólo para impresión (sin overlay) ficha Card (Tarjeta) para utilizar Opciones de seguridad las soluciones Visual Security Soluciones de seguridad visual (A a D). Sin seguridad visual Seleccione Portrait (Vertical) Sin seguridad visual A - Superior izquierda dentro de Orientación en la B - Superior derecha ficha Tarjeta para utilizar las C - Inferior izquierda soluciones Visual Security (E. D - Inferior derecha a H).

Uso de la ficha Resina en panel K

Utilice esta ficha para controla dónde se imprimirá el panel en negro resina (K) de una cinta a todo color. Uso de la opción de área definida para un procedimiento específico que se corresponda con esta ficha.




Uso de la ficha Resina en panel K



Uso de la ficha Información de impresora

Utilice las opciones de esta ficha para ver la información sobre la cinta, recuento de tarjetas, nº de serie de la impresora, versión de firmware y los números de pedido de soportes instalados en la impresora.




La cinta YMCFKO/YMCFKOK constituye un modo económico de añadir un mayor nivel de seguridad totalmente personalizado a las tarjetas de identidad con fotografía.

- **Proceso:** Este proceso permite configurar los datos que se imprimen con el panel fluorescente de una cinta YMCFKO/YMCFKOK. (**Nota:** es posible utilizar cualquier programa de software para imprimir el panel fluorescente especial de la cinta sobre una tarjeta una vez que se configuran correctamente el controlador y Workbench.)
- Cintas: Estas cintas contienen los paneles amarillo (Y), magenta (M), cian (C) y negro resina (K) para crear tarjetas de identidad a todo color impresas sin márgenes. Asimismo, la cinta contiene un panel fluorescente a base de tintas (F) que permite imprimir una imagen en escala de grises estándar o individual y personalizada que es totalmente invisible si no se expone a la luz ultravioleta.

Creación de una imagen fluorescente personalizada (mediante la cinta YMCFK)

Existen tres (3) métodos para lograr crear una imagen fluorescente personalizada mediante la cinta YMCFK.

- Primer método: En el primer método se emplea la Utilidad de impresora Fargo Workbench para crear una imagen fija que se aplicará automáticamente a cada tarjeta que se envíe a la impresora. Utilice el archivo de ayuda de la Guía del usuario y el programa de utilidad de Fargo Workbench o bien el Apéndice A, Configuring Fluorescent Data (F-Panel for YMCFKO Ribbon) using the Workbench (Configuración de los datos fluorescentes [Panel F de la cinta YMCFKO] mediante Workbench).
- **Segundo método:** El segundo método (descrito a continuación) permite la creación de la imagen con el panel fluorescente directamente desde la aplicación de software de diseño de placas de identidad. (**Nota:** De este modo usted puede imprimir en cada tarjeta una imagen fluorescente exclusiva, como puede ser la imagen del titular de la tarjeta.)
- Tercer método: El tercer método está descrito en la Guía del usuario de software de Asure ID 2009.
 Consulte el procedimiento relacionado con la cinta de panel fluorescente. Para más información acerca de Asure ID 2009, visite nuestra página Web http://www.hidglobal.com/cardIssuance/idSoftware.php



Este proceso crea una imagen fluorescente en la tarjeta a partir de un sencillo comando de cadena de texto en la aplicación de diseño de placas de identidad.

Paso	Procedimiento
1	Creación del texto fluorescente: Cree un nuevo recuadro de texto en su aplicación de diseño de placas de identidad.
2	Escriba el TEXTO que desee que aparezca como fluorescente y ponga una ~ T al comienzo del texto sin dejar espacio detrás de la ~ T . El texto comenzará en la tarjeta en el punto donde comience la ~ T . (consulte la imagen A más adelante)
	~Ic:\globe.bmp Valid until MAY 2006
	Christian Sander Technical Advisor
	S C 0 6 8 9 3 B ~TSC06893B ***S0-622712- F62-295-Y



Paso	Procedimiento
5	Cree un nuevo recuadro de texto en su aplicación de diseño de placas de identidad y escriba ~I y a continuación la ruta donde se encuentra la imagen (véase la imagen A más abajo). La parte superior izquierda de la imagen comenzará en la parte superior del recuadro de texto.
6	Configure las preferencias del controlador de la impresora. Consulte los pasos 8 a 10 a continuación.
7	La impresora imprimirá la IMAGEN BMP fluorescente en la posición de la ~I en la tarjeta. La impresora imprimirá el TEXTO fluorescente en la posición de la ~T en la tarjeta. (Consulte la imagen B a continuación.) Imagen BMP ubicada en c:\globe.bmp
8	Configure la cinta de YMCFK en Preferencias de impresión. (Nota: También puede utilizarse el botón de detección de suministros en tiempo de impresión.)

Paso	Procedimiento			
9	Marque la casilla Invert F-Panel Image (invertir la imagen del panel F) para crear el negativo de la imagen fluorescente. Véase a continuación.			
	Se refiere a la capacidad de poder hacer que las áreas claras o blancas de la imagen sean fluorescentes y que los colores oscuros sigan siéndolo en la tarjeta impresa cuando se expongan a la luz ultravioleta.			
	se solicitó así porque el color de la tinta fluorescente brilla cuando se le aplica luz oscura.			
	Por defecto, las áreas oscuras de la imagen aparecerán fluorescentes en la tarjeta y a las áreas más claras o blancas no se les aplicará ninguna tinta. (Nota: esta opción puede mejorar el aspecto de la imagen de la persona si se utiliza para el logotipo.)			

Sección 6: Generalidades del sistema- solución de problemas

Revisión de la secuencia de operaciones de la DTC1000 y DTC4000

Conocer la secuencia del funcionamiento de la impresora puede ayudar a resolver los problemas de la impresora.

Paso	Proceso
1	Se recibe la información de archivo desde el ordenador.
2	La impresora compara el tipo de cinta instalada que se almacenó en la memoria con el comando del tipo de cinta que se envió desde la impresora. a. Si el tipo de cinta no coincide, el botón Pause (Pausar) de la derecha comenzará a parpadear.
3	Se activa el Motor paso a paso de impresión.
4	El sensor de alimentación de tarjetas detecta el borde anterior de la tarjeta, el motor paso a paso del elevador del cabezal y después se activa para desconectar la palanca de entrada.
5	La tarjeta entra para la pasada de alineación.
6	El motor paso a paso de alimentación de tarjetas se activa para poner en cola la tarjeta para la codificación magnética. (si corresponde)
7	Los datos de codificación se escriben en la tarjeta. (si corresponde)
8	El codificador magnético realiza la verificación mientras el motor paso a paso invierte la tarjeta. (si corresponde)
9	Se activa el Controlador de la cinta de impresión. (si no lo está ya en el panel amarillo)

Revisión de la secuencia de operaciones de la DTCd1000 y DTC4000

Paso	Proceso
10	El Sensor de cintas de impresión busca el panel de color de amarillo. (Nota: El Codificador de la cinta de impresión detecta el número de revoluciones que se necesita para utilizar un panel de un solo color.)
11	Se activa el Motor paso a paso de impresión.
12	El Sensor de alimentación de tarjetas detecta el borde anterior de la tarjeta.
13	El Motor paso a paso de impresión pone en cola la tarjeta en la mitad del rodillo de la platina. Todo el proceso se detiene.
14	Se activa el Motor del elevador del cabezal de impresión en la posición de impresión.
15	El Sensor de la cubierta de impresión busca un estado cerrado.
16	Se activa el Motor paso a paso de impresión.
17	Se activa el Motor del controlador de la cinta.
18	El cabezal de impresión graba los datos de imagen hasta que se agotan. Todo el proceso se detiene.
19	El termistor activa el ventilador del cabezal de impresión para que la temperatura se mantenga a un nivel adecuado.
20	Se activa el Motor del elevador del cabezal de impresión en la posición de cola.
21	Se activa el Motor paso a paso de impresión.
22	Se activa el Controlador de la cinta de impresión.
23	Después de que la cinta avanza algunos clics en el codificador, se asume que ya no hay tarjeta en la cinta. Todo el proceso se detiene.
24	Repita los pasos 9 al 22 de acuerdo al número correspondiente de paneles de color/barniz.
25	Puede ocurrir que la tarjeta sea expulsada de la impresora de una cara o que se active el motor paso a paso de alimentación de tarjetas para poner en cola la tarjeta en la mesa reversible de la impresora de dos caras.
26	Todo el proceso se detiene.

Sección 7: Resolución de problemas Botón de error de la impresora y tabla de mensajes de la pantalla

Tanto la DTC1000 como la DTC4000 utilizan el botón de mensajes en lugar del sistema de mensajes de la pantalla.

Paso	Procedimiento		
1	Todas las impresoras tienen dos (2) botones, uno para ENCENDER/APAGAR (IZQUIERDA) y otro para Pausar (II) (DERECHA).		
	Ready O T-c		
2	El botón ENCENDER/APAGAR se muestra azul cuando la impresora está ENCENDIDA . Cuando la impresora pasa al modo apagado, el LED (diodo emisor de luz) se muestra en gris aunque sigue ENCENDIDO .		
3	El botón Pausar (II) se mostrará en azul cuando la impresora pueda aceptar una impresión y no dé error.		
	Este LED permanecerá encendido mientras la impresora imprime, siempre que no haya ningún error.		
	Este LED se mostrará también en gris cuando la impresora pase al modo apagado.		

Botón de error de la impresora y tabla de mensajes de la pantalla

Paso	Procedimiento
4	Si se presenta un error, el botón Pausar dejará de mostrarse en azul, pero parpadeará en rojo.
5	Pulse el botón ENCENDER/APAGAR cuando la impresora dé error para cancelar la acción. (Nota: Si no se dan más errores, el LED del botón Pausar se pondrá azul.)
6	Pulse el botón Pausar cuando la impresora dé error para que reintente la acción. (Nota: Se iluminará su LED azul y reintentará la acción.)
7	Cuando se descargue un archivo actualizado, los dos LEDS azules parpadearán. Si la unidad es una DTC1000, esto le indicará que la actualización está en curso.
8	Si ya hay un idioma seleccionado (aparte del inglés), puede mantener presionado el botón Pausar durante la secuencia de encendido para cambiar el idioma de nuevo al inglés.
9	DTC1000 y DTC4000
	Cuando no existe pantalla LCD, mantenga presionados los botones para acceder a ciertas Pruebas de impresión internas:
	 Para imprimir una tarjeta con las configuraciones de la impresora, mantenga presionado el botón Pausar durante más de 4 segundos cuando la impresora esté preparada e inactiva.
	Para imprimir la autocomprobación de la alineación presione el botón ENCENDER/APAGAR y seguidamente presione el botón Pausar.

Uso de la tabla de mensajes de error

Esta sección proporciona la tabla de resolución de problemas para el mensaje de error. La DTC4000 tienen una pantalla que mostrará los mensajes de error de la impresora. Además, cuando se presente un error en la impresora, el PC mostrará el mensaje de error en la pantalla con las soluciones.

(Nota: La pantalla parpadeará indicando el lugar del problema. Las ubicaciones incluyen: Error en la impresora, bandeja de entrada, codificador Mag, módulo de giro, recorrido de la tarjeta, cinta y datos/comunicación.

Cada una de estas tablas cuenta con 3 columnas para presentar un mensaje de error específico de la pantalla LCD o de la impresora.

- De este modo, el técnico podrá identificar el error y su causa y podrá llevar a cabo el procedimiento pertinente (dado en la columna de soluciones).
- Esta modalidad estándar de identificación del problema y de su solución bastaría para disponer de un método eficaz de resolver los problemas de la impresora.
- Si surgieran problemas que no estén contemplados en estas dos tablas de mensajes de error, póngase en contacto con el soporte técnico de Fargo o a través de www.hidglobal.com

Uso de la tabla de mensajes de error

Mensaje de error	Causa	Solución
# 81 Imposible cargar	No se puede introducir una tarjeta en la impresora desde la bandeja de tarjetas.	Realice las siguientes indicaciones y pulse el botón Pausar para continuar. Compruebe que la configuración del grosor de tarjeta se ajusta al grosor de sus tarjetas. Compruebe que el rodillo de limpieza está instalado correctamente en el cartucho de la cinta. Compruebe el deslizamiento de la tarjeta. Si fuera necesario, ejecute la rutina de limpieza de la impresora. Compruebe que sus tarjetas se ajustan a los perímetros aceptados de ajuste de tamaño de tarjeta.
		Compruebe que las tarjetas no estén pegadas.



Mensaje de error	Causa	Solución
# 2 Error del movimiento del cabezal	Se trata de un problema con el elevador del cabezal de impresión.	Restablezca la impresora y pruebe de nuevo. • Si continúa el problema, contacte con el servicio técnico.
# 8 Error del sensor del cabezal	El sensor de temperatura del cabezal de impresión no funciona o no está conectado correctamente. O bien: El cabezal de impresión no se enfría correctamente.	Restablezca la impresora y pruebe de nuevo. • Si continúa el problema, contacte con el servicio técnico.
# 9 Precisa reiniciar	El firmware del la impresora ha detectado un error de sistema sin especificar.	Restablezca la impresora y pruebe de nuevo. • Si continúa el problema, contacte con el servicio técnico.
# 25 Cinta no instalada	No se ha instalado ninguna cinta en la impresora.	Instale una cinta y vuelva a intentarlo.
# 30 Error Verificación Mag	Fallo de verificación del codificador magnético.	Intente codificar con una tarjeta diferente. Compruebe que las tarjetas tengan la banda magnética. Sustituye el Módulo de codificación magnética.

Mensaje de error	Causa	Solución
# 31 Sin módulo mag.	Trata de enviar datos de codificación, pero la impresora no está configurada con este tipo de codificador.	Asegúrese de que no se están enviando datos de codificación con el trabajo de impresión y vuelva a imprimir la tarjeta. Instale un Módulo de codificación magnética.
# 38 # 39 # 40 EEPROM corrupta Error de lectura de EEPROM	EEPROM restaurada con los valores predeterminados de fábrica.	Si se realizaran cambios en la ficha de Configuración avanzada en el controlador de la impresora, haz clic sobre el botón Default (predeterminado) para restablecer estos números. Restablezca la impresora y pruebe de nuevo. Si continúa el problema, contacte con el servicio técnico.
# 44 Atasco en el módulo de giro/error interno	Se ha atascado una tarjeta en el módulo de giro de la impresora. El módulo de giro no ha conseguido colocarse correctamente mientras alineaba o giraba una tarjeta.	Retire todas las tarjetas del módulo de giro utilizando los botones para sacar las tarjetas. Reanude la impresión. Restablezca la impresora e inténtelo de nuevo. Si continúa el problema, contacte con el servicio técnico.

Mensaje de error	Causa	Solución
# 45 No existe módulo de giro	Se ha solicitado imprimir en la segunda cara de la tarjeta pero no existe módulo de giro.	Si existe módulo de giro, asegúrese de que la opción Imprimir por las dos caras del controlador de la impresora está habilitada. Instale un módulo de pestaña.
# 48 Compruebe la alimentación con el laminador	El laminador está conectado pero no está encendido.	Apague la impresora, encienda el laminador y después encienda la impresora. Daños en la placa de la pestaña, la placa de la tarjeta electrónica o EEPROM pueden producir este mismo error.
# 52 Error genérico del laminador	Error del firmware del laminador	Conecte la alimentación y vuelva a intentarlo. Si continúa el problema, contacte con el servicio técnico.
# 53 Atasco tarjeta Lam	Se ha producido un atasco en algún punto comprendido entre la impresora y el laminador	Abra las tapas y resuelva la obstrucción o el atasco
# 63 Error de la ficha del laminador	No se ha cargado material en el laminador	Cargue material en el laminador

Mensaje de error	Causa	Solución
# 64	El firmware del la impresora	Restablezca la impresora y
# 65	ha detectado un error de	pruebe de nuevo.
# 66	sistema sin especificar.	Si continúa el problema, contacte con el servicio técnico.
Precisa reiniciar		contacte con el servicio tecnico.
# 68	Se ha atascado una tarjeta	Desatasque y pulse el botón
Tarjeta dentro de la impresora	en la unidad de impresión o en el módulo de giro de tarjetas de la impresora.	Pausar.
# 70	Se han cargado múltiples	Compruebe que el grosor de la
Alimentación múltiple	tarjetas en la impresora.	tarjeta se ajusta al grosor de sus tarjetas y después presione el botón Pausar .
		Compruebe el deslizamiento de la tarjeta. Si fuera necesario, ejecute la rutina de limpieza de la impresora.
		Compruebe que el rodillo de limpieza está instalado correctamente en el cartucho de la cinta.
		Compruebe que las tarjetas no estén pegadas.

Mensaje de error	Causa	Solución
# 81 Imposible cargar	No se puede introducir una tarjeta en la impresora desde la bandeja de tarjetas.	Realice las siguientes indicaciones y pulse el botón Pausar para continuar.
		 Compruebe que la configuración del grosor de tarjeta se ajusta al grosor de sus tarjetas.
		Compruebe que el rodillo de limpieza está instalado correctamente en el cartucho de la cinta.
		Compruebe el deslizamiento de la tarjeta. Si fuera necesario, ejecute la rutina de limpieza de la impresora.
		 Compruebe que sus tarjetas se ajustan a los perímetros aceptados de ajuste de tamaño de tarjeta.
		Compruebe que las tarjetas no estén pegadas.
# 82 Error Mag	Hay una tarjeta atascada en la estación magnética	Retire todas las tarjetas de la estación magnética utilizando los botones para sacar las tarjetas.
		Pulse el botón Pausar para continuar.
# 91	Se ha agotado la cinta de	Instale una cinta nueva.
Cinta agotada	impresión.	Pulse el botón Pausar para continuar o el botón ENCENDER/APAGAR para cancelar.

Mensaje de error	Causa	Solución
# 93 Cinta incorrecta	La cinta de impresión que hay instalada en la impresora no se corresponde con el tipo de cinta seleccionado en el Controlador de la impresora.	Cambie la cinta de impresión instalada o bien el tipo de cinta seleccionada en el controlador de la impresora. Pulse el botón Pausar para continuar o el botón ENCENDER/APAGAR para cancelar.
# 97 Error de búsqueda de cinta	La cinta no puede localizar correctamente el siguiente panel. Compruebe si se ha atascado o roto.	 Vuelva a calibrar el sensor de la cinta. Si se ha roto, repárela pegando de nuevo la cinta a la bobina receptora. Cambie la cinta. Pulse el botón Pausar para continuar o el botón ENCENDER/APAGAR para cancelar.
# 99 Error de cinta	Puede que la cinta de impresión se haya roto o atascado.	 Si se ha atascado, desatásquela. Si se ha roto, repárela pegando de nuevo la cinta a la bobina receptora. Pulse el botón Pausar para continuar o el botón ENCENDER/APAGAR para cancelar.

Mensaje de error	Causa	Solución
# 100 Error RFID de la cinta	No hay cinta o bien la información de la ficha de la cinta está corrupta o es incorrecta.	Compruebe que la configuración del controlador de la impresora para la cinta correcta. Pruebe una cinta nueva y continúe. Pulse el botón ENCENDER/APAGAR para cancelar.
# 102 # 103 # 104 # 3 Error del elevador del cabezal	Se trata de un problema con el elevador del cabezal de impresión.	Restablezca la impresora y pruebe de nuevo. Si continúa el problema, contacte con el servicio técnico.
# 106 Error de datos del trabajo	Los datos de impresión enviados a la impresora están corruptos o se han interrumpido.	Compruebe el cable de la interfaz. Seleccione el botón APAGAR/ENCENDER para cancelar la impresión y después vuelva a enviar el trabajo de impresión.
# 107 Error de impresión	Se ha detectado un error durante la impresión.	Restablezca la impresora y pruebe de nuevo. Si continúa el problema, contacte con el servicio técnico.

Mensaje de error	Causa	Solución
# 109 # 113 Error de liberación de la cinta	La impresora no puede localizar el panel de cinta siguiente para liberar la cinta de la tarjeta.	 Asegúrese de que la cinta no está pegada a la tarjeta. Cambie la cinta. Vuelva a calibrar el sensor de la cinta. Si se ha roto la cinta, repárela pegando de nuevo la cinta a la bobina receptora y avance manualmente al panel siguiente. Pulse el botón Pausar para continuar.
# 110 Error de atasco/alineación de tarjetas	Se ha atascado una tarjeta en la unidad de impresión o en el módulo de giro de tarjetas de la impresora.	Desatascar. Pulse el botón Pausar para continuar.
# 111 Carga del cabezal	Se ha producido un error irrecuperable durante la impresión.	Restablezca la impresora y pruebe de nuevo. Si continúa el problema, contacte con el servicio técnico.
# 112 Error de atasco/alineación de tarjetas	Se ha atascado una tarjeta en la unidad de impresión o en el módulo de giro de tarjetas de la impresora.	Desatascar. Pulse el botón Pausar para continuar.

Mensaje de error	Causa	Solución
# 113 Error de liberación	La impresora no puede localizar el panel de cinta	Asegúrese de que la cinta no está pegada a la tarjeta.
de la cinta	siguiente para liberar la cinta de la tarjeta.	Cambie la cinta.
	de la taljeta.	Vuelva a calibrar el sensor de la cinta.
		 Si se ha roto la cinta, repárela pegando de nuevo la cinta a la bobina receptora y avance manualmente al panel siguiente.
		 Pulse el botón Pausar para continuar.
# 128	El sensor de la cinta de	Calibre el sensor de la cinta.
Calibrar cinta	impresión no está calibrado.	
# 131	Se ha atascado una tarjeta	Retire todas las tarjetas de la
Error de atasco de mesa/interno	en la mesa reversible de la impresora.	mesa reversible utilizando los botones para sacar las tarjetas.
reversible	La mesa reversible no ha	Reanude la impresión.
	conseguido colocarse correctamente mientras alineaba o giraba una tarjeta.	Restablezca la impresora e inténtelo de nuevo. Si continúa el problema, contacte con el servicio técnico.
# 136	La impresión se ha	Restablezca la impresora e
Impresión deshabilitada mediante Secure Guard	deshabilitado mediante SecureGuard hasta que se reciba una contraseña.	inténtelo de nuevo. Si continúa el problema, contacte con el servicio técnico.

Mensaje de error	Causa	Solución
# 139 Retire la cinta	La cinta debe retirarse.	Restablezca la impresora e inténtelo de nuevo. Si continúa el problema, contacte con el servicio técnico.
# 144 EEPROM corrupta Error de lectura de EEPROM	EEPROM restaurada con los valores predeterminados de fábrica.	Si se realizaran cambios en la ficha de Configuración avanzada en el controlador de la impresora, haz clic sobre el botón Default (predeterminado) para restablecer estos números. Restablezca la impresora y pruebe de nuevo. Si continúa el problema, contacte con el servicio técnico.
# 170 Ha fallado la calibración de la cinta	Ha fallado la calibración de la cinta.	Compruebe que no haya nada obstruyendo el sensor e inténtelo de nuevo.
# 202 Sin módulo	Trata de enviar datos de codificación, pero la impresora no está configurada con este tipo de codificador. iCLASS,Prox,Mifare,SmartCard	Asegúrese de que no se están enviando datos de codificación con el trabajo de impresión y vuelva a imprimir la tarjeta. Instale un Módulo de codificación.

Herramientas Específicas para Impresora (DTC4000)



A continuación, una descripción de estas herramientas para la impresora.

Estos símbolos/iconos indican que la cinta de impresión se está agotando y que deberá ser reemplazada pronto. En el caso de la DTC1000 y DTC4000 se deberá instalar una cinta de impresión nueva.

Este símbolo/icono indica que la impresora necesita limpieza. Para más información refiérase a la Sección 8: Limpieza .

Este símbolo/icono aparece cuando la impresora está equipada con un módulo de bandeja doble indicando que la bandeja superior de tarjetas ha sido seleccionada.

Este símbolo/icono aparece cuando la impresora está equipada con un módulo de bandeja doble indicando que la bandeja inferior de tarjetas ha sido seleccionada.

Herramientas Específicas para Impresora (DTC1000/DTC4000)

Presionar el botón para desplazarse a través de los detalles de la impresora y ejecutar la acción.

Presionar el botón 🗘 para seleccionar la opción.

Una vez seleccionada la opción , utilice la flecha hacia abajo a la izquierda para desplazarse a través de Info (Informaciones), Test Prints (Impresiones de Prueba), Languages (Idiomas) y Exit (Salir)

Utilice la flecha de esquina para ejecutar esta opción.

La flecha curvada volverá a la primera pantalla.

Herramientas Específicas Adicionales para Impresora (DTC4000)

Término	La acción (una descripción)
INFORMACIÓN	Tipo de impresora
	Versión firmware
	Dirección IP
	Pestaña
	Laminación
	Magnética
	Tarjeta electrónica
	Contraseña
	Recuento de tarjetas
IMPRESIONES	Fotografía a color:
DE PRUEBA	Seleccione esta opción para imprimir una tarjeta a color para probar la comunicación y la integridad.
	Alineación:
	Seleccione esta opción para imprimir una tarjeta utilizada para alinear la imagen de impresión sobre la tarjeta.
	Configuración:
	Seleccione esta opción para imprimir una tarjeta con la configuración avanzada.
	Resina:
	Seleccione esta opción para imprimir una tarjeta de prueba de resina.
	Regrabable:
	Seleccione esta opción para borrar la tarjeta regrabable.
	Magnetic :
	Calibrate Magnetic :

Herramientas Específicas Adicionales para Impresora (DTC4000)

Término	La acción (una descripción)
Idioma	Idioma:
	Seleccione esta opción para cambiar el idioma de la pantalla de la impresora.
Salir	Salir:
	Seleccione esta opción para salir de las opciones de herramientas de la impresora.

Sección 8: Limpieza

La impresora de tarjetas está diseñada para necesitar un mínimo mantenimiento. No obstante, existen algunos procedimiento que puede realizar regularmente o cuando se necesite para asegurar el mejor rendimiento posible.

Mensajes de seguridad (léanse atentamente)

Símbolo	Instrucciones importantes con fines de seguridad
Peligro:	Si no respetan estas pautas de instalación, pueden provocarse lesiones graves o la muerte.
\ <u>\i\</u>	La información relacionada con posibles problemas de seguridad se identifica con un símbolo de advertencia (figura de la izquierda).
	 Para evitar lesiones personales, consulte los siguientes mensajes de seguridad antes de realizar una operación que esté antecedida por este símbolo.
	Para evitar lesiones personales, desconecte siempre el cable de alimentación antes de realizar los procedimientos de reparación, a menos que se especifique lo contrario.
	Para evitar lesiones personales, asegúrese de que sólo personal calificado lleve a cabo estos procedimientos.
Precaución:	Este dispositivo es sensible a la electrostática. Podría dañarse en caso de estar expuesto a descargas de electricidad estática.
	La información relacionada con posibles problemas de seguridad electrostática se identifica con un símbolo de advertencia (figura de la izquierda).
	Para evitar daños en el equipo o los materiales, consulte los siguientes mensajes de seguridad antes de realizar una operación que esté antecedida por este símbolo.
	Para evitar daños en el equipo o los materiales, siga todos los procedimientos de Descarga electrostática (ESD) establecidos cuando manipule cables en la tarjeta de circuito o cerca de ella y en los cabezales de impresión.
	 Para evitar daños en el equipo o los materiales, tenga puesto siempre un dispositivo personal para conectar a tierra (por ejemplo, una muñequera con conexión a tierra de alta calidad para evitar posibles daños).
	Para evitar daños en el equipo o los materiales, retire siempre las cintas y tarjetas de la impresora antes de cualquier reparación, a menos que se especifique lo contrario.
	Para evitar daños en el equipo o los materiales, quítese las joyas y lávese bien las manos para eliminar la grasa y otros residuos antes de trabajar con la impresora.

Kit de limpieza de las impresoras/codificadoras de tarjetas (DTC1000 y DTC4000)

Precaución: al igual que con cualquier dispositivo electrónico, los componentes internos de la impresora, como el cabezal de impresión, pueden dañarse si se exponen a descargas de electricidad estática. Para evitar posibles daños, tenga puesto siempre un dispositivo personal con conexión a tierra, como una muñequera (con resistencia integral) conectada a una toma de tierra para descarga electrostática.

Suministros (incluidos con el Equipo de limpieza)

El kit de limpieza le proporciona los suministros de limpieza especializados y los procedimientos de limpieza necesarios para realizar el mantenimiento de las impresoras/codificadoras de tarjetas DTC1000 y DTC4000 de Fargo. Para los siguientes procedimientos de limpieza necesitará menos de diez minutos.

Descripción	Suministros (en la imagen)
Cuatro (4) algodones de limpieza para cabezal de impresión humedecidos previamente con alcohol isopropílico al 99,99% para limpiar el cabezal de la impresora.	
Diez (10) almohadillas de gasa humedecidas previamente con alcohol isopropílico al 99,99% para limpiar el interior y exterior de la impresora.	
Para limpiar los rodillos de platina y de alimentación de tarjetas, se incluyen diez (10) tarjetas de limpieza con adhesivo en el reverso.	PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH


Limpieza del cabezal de impresión


Paso	Procedimiento
1	Precaución:
	Apague la impresora y desconecte el cable de alimentación de la impresora.
2	Retire el cartucho de la cinta.
3	Abra los hisopos para limpieza del cabezal de impresión. Rómpalo para humedecer la punta.
4	Humedezca la punta de un lado a otro a través de la parte superior del cabezal de impresión. Déjelo secar completamente antes de enviar un trabajo de impresión.

Realice este procedimiento cada **1000 impresiones** aproximadamente para mantener una calidad de impresión permanente. (**Nota:** los rodillos de alimentación de tarjeta mueven la tarjeta a lo largo de todo el proceso de impresión. Los rodillos deben mantenerse limpios para evitar el atasco y la contaminación de las tarjetas. Este proceso de limpieza permitirá tener mejor calidad de impresión y ampliar la vida útil de los cabezales de impresión.)

Paso **Procedimiento** 1 a. Abra la tapa delantera de la impresora y retire la cinta de impresión. b. Retire todas las tarjetas del alimentador de la impresora. 2 Utilice la tarjeta de limpieza de la impresora y retire la protección adhesiva de ambos lados de la tarieta. si la impresora tiene un Codificador magnético instalado, asegúrese de no retirar la pequeña banda protectora de la parte superior de la Tarjeta de limpieza. Esta pequeña banda se necesita para proteger el cabezal magnético de los adhesivos en la Tarjeta de limpieza.

Paso	Procedimiento	
3	Introduzca la Tarjeta de limpieza en la ranura de alimentación hasta que la tarjeta se detenga.	
	si la impresora está equipada con un Codificador magnético, debe insertar la Tarjeta de limpieza con la cara de impresión hacia arriba y la banda protectora hacia la parte frontal de la impresora.	
4	En la computadora, abra el Controlador de la impresora y seleccione Preferencias de impresión.	





Paso	Procedimiento	
7	Haga clic en el botón Clean (Limpiar).	
	la impresora jalará la Tarjeta de limpieza . Luego, la impresora realizará el procedimiento de limpieza automatizado.	
	Este procedimiento está diseñado para limpiar minuciosamente los rodillos de platina y de alimentación de la tarjeta dentro de la impresora.	

Limpieza del interior de la impresora

Periódicamente, utilice la **Almohadilla de limpieza** del **Equipo de limpieza** de la impresora para eliminar el polvo y otros contaminantes del interior de la impresora. (**Nota:** con el uso continuo, en el interior de la impresora se pueden acumular polvo y otras partículas. Esto puede provocar la aparición de puntos y pequeñas manchas en las tarjetas impresas.)


Limpieza del exterior de la impresora

Limpie el exterior de la impresora exclusivamente con la **Almohadilla de limpieza** que se incluye en el **Equipo de limpieza** de la impresora. (**Nota:** La impresora tiene una cubierta duradera que debe mantener su brillo y apariencia durante muchos años.)


Sección 9: Actualizaciones de firmware Actualización del firmware de la impresora

Paso	Procedimiento	
1	Requisitos	
	Acceso a Internet	
	La impresora está encendida y conectada al PC	
2	Abra la Utilidad de impresora Fargo Workbench y utilice el botón Diagnóstico (diagnóstico) de la página de preferencias de opciones de impresión de tarjetas. (Nota: Workbench está también disponible en la carpeta de Fargo en la carpeta del programa Windows.)	

Actualización del firmware de la impresora



Actualización del firmware de la impresora



Sección 10: Soporte técnico de HID GLOBAL

El propósito de esta sección es ofrecerle un procedimiento eficiente y detallado que se utilizará para comunicarse con el Soporte técnico de HID GLOBAL cuando la impresora de tarjetas lo requiera.

Paso	Procedimiento
1	Para recibir asistencia técnica adicional, comuníquese con el Grupo de soporte técnico de HID Global al teléfono (866) 607-7339 o al fax (952) 946-8492. A través del sitio Web: www.hidglobal.com
2	Ubique un teléfono cerca de la impresora y la computadora para que los técnicos puedan ayudarle a resolver los problemas de la impresora.
3	Cuando llame al soporte técnico de HID, disponga de una tarjeta de autocomprobación y de muestra.

Lectura de los números de serie de una impresora Fargo


Puede determinar cuándo se fabricó su impresora de tarjetas al leer el número de serie directamente (incluido en la impresora de tarjetas).

Ejemplo	Explicación
Revisión del ejemplo N° 1: Número de serie A9050028 (2009)	A9050028: los primeros dos dígitos del número de serie indican el año en que se fabricó la impresora (por ejemplo, los dígitos A9 indican el año 2009).
	A9050028: el tercer y cuarto dígitos del número de serie indican la semana en que se fabricó la impresora (por ejemplo, los dígitos 05 indican la semana 5 de ese año).
	A9050028: los últimos cuatro dígitos indican el número de secuencia del orden numérico en que se fabricó la impresora.
Revisión del ejemplo N° 2: Número de serie B0050028 (2010)	B0050028: los primeros dos dígitos del número de serie indican el año en que se fabricó la impresora (por ejemplo, los dígitos B0 indican el año 2010).
	B0050028: el tercer y cuarto dígitos del número de serie indican la semana en que se fabricó la impresora (por ejemplo, los dígitos 05 indican la semana 5 de ese año).
	B0050028: los últimos cuatro dígitos indican el número de secuencia del orden numérico en que se fabricó la impresora.

Apéndice A Uso de la opción Área definida

Este procedimiento puede utilizarse con el procedimiento del panel K o el área de transparencia/impresión para definir áreas específicas. A continuación se describe el procedimiento del panel K: El mismo proceso se utiliza para la opción de área de transparencia/impresión.

- Seleccione Área(s)
 definida(s) para que el
 controlador de la impresora
 imprima el panel (K) en
 negro resina de todos los
 tonos de negro que se
 encuentren sólo en un área o
 áreas deseadas y definidas.
- Haga clic en Área(s) definida(s) que activará la cuadrícula de tarjeta en la mitad superior de la ventana. Con esta cuadrícula de tarjeta se pueden definir hasta cinco áreas.
- Define el área de la tarjeta que se necesite definir. Esta área está indicada en la muestra mediante la línea discontinua.
- Determine el tamaño de esta área imprimiendo una tarjeta y observándola en la misma posición en la que sale de la impresora.
- Mida el tamaño total del área e introduzca esas dimensiones en los recuadros de dimensiones.
- Una vez que el área se midió correctamente, mida desde la esquina inferior izquierda de la tarjeta hasta arriba y gírela hacia la esquina inferior izquierda para el área definida. Introduzca estos valores en los recuadros X e Y.



para seleccionar el área.

